Balance poids-prix UC3:

be connected be successful



Mode d'emploi

APPU

Vente

LS

PR1

Inventaire



METTLER TOLEDO

Déclaration de conformité

Nous, Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Unter dem Malesfelsen 34
D-72458 Albstadt

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit

balance poids-prix modèle UC3 - ...

à partir du numéro de série 2542655

auquel se rapporte cette déclaration, est conforme aux normes et directives suivantes:

Directive du conseil	Norme
sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE; directives amendement 92/31/CEE; 93/68/CEE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
concernant les matériels électriques à utiliser à l'intérieur de certaines limites de tension 73/23/CEE; directive amendement 93/68/CEE	EN 60 950
sur les balances à fonctionnement non automatique 90/384/CEE; directive amendement 93/68/CEE	EN 45501
sur la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2: Valeurs limites pour courants d'harmonique (courant d'entrée d'appareil jusqu'à 16 A par conducteur) Complément prA14 15.09.2000	EN 61000-3-2

Albstadt, juin 2005

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Peter Bürker, General Manager

Dr. Andreas Rinn, Quality Manager

Table des matières

Tubic uca municica	
Déclaration de conformité	2
Consignes métrologiques	
Note importante sur les balances vérifiées dans les pays de la CEE	
Consignes d'installation	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Consignes de sécurité	
Dispositif de mise à zéro et mise à zéro de la balance	
Maintenance de la balance de comptoir	
Nettoyage de l'élément thermique	
Nettoyage	
Remplacement de la bobine de tickets	
Remplacement du rouleau d'étiquettes	
Maintenance de la balance compacte	12
Nettoyage de l'élément thermique	
Nettoyage	
Remplacement de la bobine de tickets	
Maintenance de la balance suspendue	
Nettoyage de l'élément thermique	
Réglage de la largeur de papier	
Nettoyage	
Remplacement de la bobine d'étiquettes	
Maintenance des appareils avec imprimante Linerless	
Nettoyage de l'élément thermique	
Remplacement de la bobine de papier Linerless	
Clavier	
Signification des touches de fonction	
Touches de fonction particulières	
Membrane de programmation	19
L'écran	
Côté vendeur	
Côté client	
Signification des icônes affichées:	
Généralités	22
Info sur la prochaine touche possible	
Imprimer les fonctions codées et versions du programme	
Interroger les mémoires des vendeurs	
Régler le contraste de l'écran	
Affichage du ticket	
Vente rapide	
Prix prioritaire	
Appeler une autre application	
Régler la date et l'heure	. 25
PLU au poids ou PLU à la pièce avec code PLU	
Vente avec des PLU au poids et à la pièce	
PLU au poids ou à la pièce avec touche PLU direct	
PLU au poids avec entrée libre du prix unitaire (configurable)	
PLU au poids avec entrée manuelle du poids (vente en gros)	
PLU au poids ou PLU à la pièce a un duite rayon	
1 20 da polad da 1 20 d la piodo atod lovio lillo piodali	

PLU au poids et PLU à la pièce avec 2e prix affecté	
Sélectionner un PLU au poids et un PLU à la pièce avec la touche SHIFT	
Multiplication d'un PLU à la pièce	
Vente avec entrées libres	
Pesée avec entrée du prix unitaire	
Pesée avec affectation à une famille d'articles	
Entrée manuelle + ou Entrée manuelle + ou - avec multiplication	
Total final client (afficher et imprimer le total)	
Total intermédiaire client (afficher et imprimer le sous-total)	
Total final client avec calcul du rendu de monnaie	
Tickets client	
Création	
Répétition du ticket client	
Réouverture d'un ticket client	33
Tare Types et utilisation	34
Impression de la tare sur le ticket client (tare multiple)	34
Compensation de la tare d'un récipient vide	
Fixation de la tare pour plusieurs enregistrements	
Entrée manuelle d'une tare	
Mémoire de tare	
Touche tare directe	
Tare d'un PLU	
Vendeur Déclaration d'arrivée et de départ	
Désactivation d'une touche vendeur	
Désactivation provisoire d'une touche vendeur	
Activation d'une touche vendeur	
Annulation Types et utilisation	38
Annulation de la dernière opération	
Annulation d'une opération antérieure	
Annulation d'un ticket client	
Libre-service (mode LS)	40
Utilisation avec des touches pictogramme	
Message d'erreur "Détection sous-charge"	
Balance de comptoir	
Sortir du mode LS (clavier de vente)	
Balance compacte	
Activation/désactivation de la tare primaire	
Fonctions en mode LS (clavier 180 touches)	
Quitter le mode LS	
Ajustage du capteur	
Avance des étiquettes	
Activation/désactivation de la tare primaire	
Fonctions en mode LS (clavier 100 touches)	
Quitter le mode LS	
Ajustage du capteur	
Mise à zéro	
Avance des étiquettes	
Activation/désactivation de la tare primaire	44




Fonctions en mode LS (clavier 50 touches)	44
Quitter le mode LS	44
Ajustage du capteur	44
Mise à zéro	
Avance des étiquettes	
Activation/désactivation de la tare primaire	
Fonctions en mode LS (clavier 25 touches)	
Quitter le mode LS	
Ajustage du capteur	
Mise à zéro	
Avance des étiquettes	
Sélectionner le mode PR	
Préemballage	
Utilisation Article à la pièce (étiquetage multiple)	
Touche de composition d'étiquette	
Quitter le mode PR	
Touche date	
INVENTAIRE	
Sélectionner le mode inventaire	
Inventaire temporaire	
Touche Mode	
Entrée dans le mode programmation ou sélection d'un mode de vente	
Mode programmation	
Accès	
Accès rapide à un menu	
Navigation dans les menus	
Fonctions codées	
Mode programmation (Gestion de données)	
Article (411): définir, lister, effacer	
Promotions (412): définir/modifier, article par promotion, effacer	
Ingrédients (414) définir/modifier, effacer	
Groupes de familles d'articles (43): définir/modifier, effacer	
Familles d'articles (43): définir/modifier, effacer	
Groupes de rayons (441): définir/modifier, effacer	
Rayon (442): définir/modifier, effacer	
Texte publicitaire (452): définir/modifier, effacer	
Texte - Mentions de date (453): définir/modifier, effacer	
Texte - Raison sociale (454): définir/modifier, effacer	89
Texte - textes de filiale (457): définir/modifier, effacer	
Texte - En-tête (458): définir/modifier, effacer	
Texte - Texte de pied (459): définir/modifier, effacer	
Texte - Texte info produit (45+1): définir/modifier, effacer	
Texte - Texte vendeur (45+2): définir/modifier, effacer	
Tare (47): définir/modifier, effacer TVA (48): définir/modifier, effacer	
Code à barres (49): définir, modifier, effacer	
Modèles de clavier (Standard) (4+11): définir/modifier, effacer	
Modèles de clavier (ciaridaria) (4+14): définir/modifier, effacer	
Uniquement pour les balances avec écran tactile	
Modèles de clavier (LS tactile) (4 + 13) définir/modifier, effacer	
Gestion de données vendeur (4 + 2) définir/modifier, effacer	115
Mode programmation (analyses)	117
Analyses partielles (51), imprimer	117

22
24
24
26
28
31
32
34
35
36
37
39
41
42
43
45
45
45
46
47
48
49
50
51
51
52
52
52
53
53
53
54
57
(4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.

Consignes métrologiques

Note importante sur les balances vérifiées dans les pays de la CEE



M

Les balances vérifiées d'origine portent l'identification ci-contre sur l'étiquette apposée sur emballage.



Les balances identifiées par la vignette verte "M" apposée sur la plaque signalétique, peuvent être immédiatement mises en service.



Les balances vérifiées en deux étapes, portent l'identification ci-contre sur l'étiquette apposée sur l'emballage.

Ces balances ont déjà été soumises à la première étape de vérification (attestation de conformité de construction selon EN 45501-8.2) et doivent encore être vérifiées sur le lieu d'utilisation. Cette seconde étape de la vérification doit être effectuée par le service après-vente METTLER TOLEDO, certifié par l'organisme notifié.

Veuillez contacter votre agence METTLER TOLEDO.

Les balances poids/prix, utilisées pour la vente directe au public, doivent obligatoirement être vérifiées.

Respectez impérativement les prescriptions métrologiques en vigueur dans votre pays.

Consignes de sécurité




Cette balance ne doit en aucun cas être utilisée dans les environs d'un mélange explosif de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de poussières! Tout appareil électrique non doté du mode de protection adéquat et utilisé dans l'une des zones d'une atmosphère explosible constitue un danger important dans cet environnement!

Pour éviter tout accident, seul le personnel de maintenance formé est autorisé à ouvrir cettre balance!



PRUDENCE!

IL Y A RISQUE D'EXPLOSIONS EN CAS DE REMPLACEMENT NON CONFORME DE LA PILE. ELIMINATION DES PILES USAGEES CONFORMEMENT AU MODE D'EMPLOI.



Consignes d'installation

En général, votre balance fait partie d'un réseau de balances. L'installation, la mise de niveau et la mise en service sont effectuées par METTLER TOLEDO ou par un distributeur agréé. Ces agents ont été formés à cet effet et sont en possession de toute la documentation écrite nécessaire. Le raccordement de votre balance au secteur doit être effectué impérativement à l'aide du câble d'alimentation secteur fourni.

Le niveau à bulle sert au contrôle du niveau de votre balance, il est fixé sur le porte-plateau sous le plateau de charge.

Le niveau à bulle doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer d'un affichage de niveau conforme. En cas de changement d'emplacement de votre balance, le niveau doit être contrôlé, et réglé à nouveau au moyen des pieds réglables.





correct

incorrect

Dispositif de mise à zéro et mise à zéro de la balance

La balance est équipée d'un dispositif de mise à zéro automatique, autrement dit, les petites variations de poids sont compensées automatiquement (par exemple, les restes de graisse sur le plateau). Ce dispositif de mise à zéro est désactivé lorsque la tare d'un emballage est compensée. Après élimination des saletés sur le plateau, la balance étant sous tension, l'affichage peut indiquer :


- une valeur négative
- ou les segments "_ _ _ _ " peuvent être allumés.

Remède:

• Appuyer sur la touche (ODE) puis sur la touche (OD).

Si le message réapparaît :


 Eteindre et rallumer la balance à l'aide de l'interrupteur secteur (mise à zéro à la mise sous tension).



Remarques concernant le papier thermique et les étiquettes thermiques

L'imprimante des balances poids/prix UC est à transfert thermique. Pour cette imprimante, il faut utiliser exclusivement du papier thermique ou des étiquettes thermiques. Ces deux types de papier ont été soumis à un test de longue durée chez METTLER TOLEDO, puis autorisés pour l'utilisation ; ils sont également approuvés par les services de métrologie légale pour l'utilisation sur les balances poids/prix UC.

Si vous deviez utiliser un papier ou des étiquettes thermiques autres que ceux mentionnés ci-dessus, la qualité d'impression et la durée de vie de la tête d'impression risqueraient d'être amoindries. Dans un tel cas, nous ne donnons aucune garantie pour l'imprimante thermique.



Maintenance de la balance de comptoir



Avant toute intervention, retirer la fiche secteur de la prise secteur.


Nettoyage

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Nettoyer la partie commande avec un chiffon humide (non trempé).
- Retirer les trois membranes de la balance et les nettoyer.
- Poser à nouveau les membranes sèches.
- Enficher la fiche secteur et mettre la balance à nouveau en marche.


Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvant, mais un produit de nettoyage courant.


Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Imprimante de tickets: Presser le levier de déverrouillage vers l'arrière. L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Imprimante d'étiquettes: Pousser le levier de déverrouillage vers le bas. L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- **Imprimante de tickets:** Presser l'élément thermique vers le **haut**, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- **Imprimante d'étiquettes:** Presser l'élément thermique vers le **bas**, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Refermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la secteur secteur puis remettre la balance en marche.



L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.






Remplacement de la bobine de tickets

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers l'arrière.
 L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Insérer une nouvelle bobine de tickets comme indiqué sur la photo ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le **haut**, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Arracher le papier qui dépasse.

Remplacement du rouleau d'étiquettes

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Tirer la broche de rebobinage verte vers l'extérieur, retirer le papier support.
- Insérer la nouvelle bobine d'étiquettes, conformément à la photo ci-contre.
- Le début de papier se situe sur le côté gauche.
- Insérer le papier support dans la broche de rebobinage et repousser la broche de rebobinage vers l'intérieur.
- Presser l'élément thermique vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.



Maintenance de la balance compacte



Avant toute intervention, retirer la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Nettoyer la partie commande avec un chiffon humide (non trempé).
- Retirer les trois membranes de la balance et les nettoyer.
- Poser à nouveau les membranes sèches.
- Enficher la fiche secteur et mettre la balance à nouveau
 A en marche.



Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvant, mais un produit de nettoyage courant.


Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.




Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.



Remplacement de la bobine de tickets

- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau de tickets, conformément à la photo ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Arracher le papier qui dépasse.
- Fermer la porte.



Vente METTLER TOLEDO


Maintenance de la balance suspendue



Avant chaque intervention, retirez la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Nettoyer la partie commande avec un chiffon humide (non trempé).
- Retirer les trois membranes de la balance et les nettoyer.
- Poser à nouveau les membranes sèches.
- Enficher la fiche secteur et mettre la balance à nouveau
 A en marche.



Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvant, mais un produit de nettoyage courant.

Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.




Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.



 A l'aide d'un petit tournevis, il est possible de régler le guidage du papier en fonction de la largeur du papier.






METTLER TOLEDO Vente

Remplacement de la bobine de tickets

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau de tickets, conformément au dessin ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Arracher le papier qui dépasse.



Remplacement de la bobine d'étiquettes

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Tirer la broche de rebobinage verte vers l'extérieur, retirer le papier support.
- Insérer la nouvelle bobine d'étiquette, conformément au dessin ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Insérer le papier support dans la broche de rebobinage et repousser la broche de rebobinage vers l'intérieur.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'engage à nouveau.



Vente METTLER TOLEDO


Maintenance des appareils avec imprimante Linerless



Avant chaque intervention, retirez la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.






Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.

METTLER TOLEDO Vente

Remplacement de la bobine de papier Linerless

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau Linerless, conformément au dessin ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Presser la touche d'avance du papier 4.





Vente - CLAVIER METTLER TOLEDO

Clavier

Signification des touches de fonction # Entrée libre d'un prix unitaire **V** Suite (vers le bas) Vendeur Curseur vers la gauche 00 Clavier numérique Curseur vers la droite C Correction **A** Retour (vers le haut) * | Total client T Tarage + | Entrée manuelle d'un prix à la pièce TM Tarage manuel Entrée manuelle d'un montant à soustraire INFO Information Χ CODE Code et commutation Multiplication F Prix unitaire fixe / tare fixe MODE | Mode et commutation R Rendu de monnaie Avance papier ST **Annulation** 0 | Réponse NON dans les menus Réponse OUI dans les menus **Touches de fonction** particulières WB | Touche d'accès direct pour ticket de Touche d'accès direct au tarage marchandise $\frac{A}{3}$ Touche d'accès direct au rayon KD Touche d'accès direct du numéro de client (V...) Touche d'accès direct au vendeur Bar Touche d'accès direct du mode de Touche a. d. changement de rayon paiement WG Touche d'accès direct famille d'articles Touche d'accès direct au type de C.A. kg Touche d'accès direct direct de l'entrée $(\parallel.)$ Touche d'accès direct au 2e prix (à manuelle du poids consommer sur place/à emporter) MwSt Touche d'accès direct de l'impression EAN Touche d'accès direct pour entrée EAN de la TVA EC Touche d'accès direct monnaie secondaire SHIFT Touche de commutation double affectation des touches PLU directs Touche d'accès direct paiement électronique

Remarque:

de commandes

Touche d'accès direct pour préparation

VB |

Les fonctions particulières doivent être affectées à des touches d'accès direct, via la configuration du clavier. Les touches d'accès direct utilisées doivent être annotées à la main.

Inv

ELay

d'étiquette

Touche d'accès direct pour inventaire


Touche d'accès direct pour le modèle


Touche d'accès direct entrées de date

Membrane de programmation

- HOME Saut au début du texte
- © Effacer l'ensemble du texte
- CL Effacer la ligne complète
- ▼ Suite au sous-menu suivant
- Retour au sous-menu précédent
- | RINT | Impression test
- 4 Avance papier
- Commutation minuscules / majuscules ou sélection de la 2e fonction d'une touche

- Alternate : sélection de la 3e fonction d'une touche
- CHAR Sélection de la taille de caractères
- BS Backspace (supprimer le caractère à gauche du curseur)
- DEL Delete (supprimer le caractère à la position du curseur)
- Insert (insertion d'un caractère à la position du curseur)
- Centrer le texte
- Retour chariot (ligne suivante)






Vente - L'ECRAN METTLER TOLEDO

L'écran

Côté vendeur



- (1) Poids net
- (2) Tare
- (3) Prix de base
- (4) Prix à payer
- (5) Texte PLU
- (6) Famille d'articles

- $\overline{ 7 }$ Rayon
- (8) Date/heure
- 9 Code PLU
- (1)(0) Etat du réseau (icones)
- (1)(1) Symbole d'avertissement
- 1)(2) Temoin NET

METTLER TOLEDO - L'ECRAN - Vente

Signification des icônes affichées:



- Aucune vente accompagnée n'est configurée.
- Les vendeurs sont annoncés localement (icône sans liaison réseau)
- La vente accompagnée peut être configurée dans le menu 812.



- Vente accompagnée est configurée / groupe de v. a. 1
- Serveur de vente accompagnée actif (icône droite)
- Vente accompagnée active (icône avec liaison réseau)





- Vente accompagnée est configurée / groupe de v. a. 1
- Serveur de vente accompagnée perturbée (icône droite avec croix)
- Vente accompagnée perturbée et passage avec l'enregistrement suivant à la vente locale





- Vente accompagnée est configurée / groupe de v. a. 1
- Serveur de vente accompagnée perturbée (icône droite avec croix)
- Vente accompagné perturbée -> vente active localement (icône sans liaison réseau)
- Le vendeur doit être annoncé localement!





- Vente accompagnée est configurée / groupe de v. a. 1
- Serveur de vente accompagnée actif (icône droite)
- Vente accompagnée non active -> vente active localement (icône sans liaison réseau)
- Les vendeurs sont actuellement encore annoncés localement
- Par redémarrage de l'application vente (2 x touche (1)) la vente accompagnée est à nouveau activée.



- Indicateur pour erreur
- Appeler l'avertissement à l'aide de la touche (NFO) p.

Warnungen:

Durchbedien-Server nicht erreichbar Temporär auf lokalem Server angemeldet



- Transfert de données en cours
- vers le serveur TAF
- vers le serveur de vente accompagnée

Vente - GENERALITÉS METTLER TOLEDO

Généralités

Info sur la prochaine touche possible



La pression de la touche info est possible à tout moment.



- La touche info permet d'afficher les étapes logiques suivantes.
- Presser la touche de fonction.

Imprimer les fonctions codées et versions du programme






Presser la touche code



- Presser la touche étoile
- Après impression, la balance revient en mode vente.

Impression en cours

Interroger les mémoires des vendeurs





Presser la touche code



Presser la touche info

Affichage des mémoires vendeurs affectées



Presser la touche code

Retour au mode vente


Régler le contraste de l'écran


METTLER TOLEDO

Adapter le contraste de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.









- Presser la touche code
- Presser la touche plus ou moins
- Presser la touche plus ou moins
- Presser la touche plus ou moins


Régler le contraste sur les deux côtés Régler le contraste côté vendeur Régler le contraste côté client





- Presser la touche étoile
- Mémorisation du réglage et retour au mode vente

Affichage du ticket



Affichage des transactions actuelles d'un vendeur.

Configuration dans le **Mode 812**, onglet **Données 2**


Vente - GENERALITÉS METTLER TOLEDO

Modifier le rayon prioritaire

	ad)	Utiliser le PLU d'un autre rayon.		
CODE	•	Presser la touche code		
()	•	Touche flèche		
à *	•	Touche étoile	ø	Sélectionner
P.ex. 8	•	Entrer le numéro du nouveau	æ\	Le rayon doit exister.
*	•	rayon Touche étoile		Confirmer
Prix prioritaire	_			
	₫	Utiliser le 2e prix de tous les PLU.		
CODE	•	Presser la touche code		
	•	Presser la touche de 2e prix	ad)	Touche de fonction
	æ)	Retour au prix PLU 1 avec la même séquence de touches		spéciale active
Vente rapide	— n			
	<u>a</u>	Les transactions sont enregistrées sans pression	@	Entrée PLU uniquement via les touches PLU
CODE	•	d`une touche vendeur. Presser la touche code		direct
	•	Presser la touche PLU direct	ed)	Conduite d'opérateur sur l'écran.
V	•	Sélectionner une touche vendeur	ø	Seule cette touche vendeur est active.
	æ\$	Retour à la vente normale avec la même séquence de touches		

METTLER TOLEDO - GENERALITÉS - Vente

Appeler une autre application



Vente - VENTE METTLER TOLEDO

Vente

avec des PLU au poids et à la pièce

PLU au poids ou PLU à la pièce avec code PLU



- 1 2 3
- (V...)

- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage.
- Entrer le code PLU
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

Uniquement pour les
PLU au poids

PLU au poids ou à la pièce avec touche PLU direct



- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage.
- Presser la touche PLU direct
- Uniquement pour les
 PLU au poids
- d Touche directe affectée



- Enregistrer avec la touche vendeur
- PLU au poids avec entrée libre du prix unitaire (configurable)
- Transactions suivantes
- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage.
- Entrer le code PLU

ou



Presser la touche PLU direct



- Appel de l'entrée d'un nouveau prix unitaire
- Touche de fonction configurée et activée

- $\begin{array}{c} (1)(2)(3)(9) \end{array}$
- Entrer le nouveau prix unitaire
- Libérer le PLU pour une modification du prix unitaire (dans la gestion de données).

(V...)

- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

METTLER TOLEDO - VENTE - Vente

PLU au poids avec entrée manuelle du poids (vente en gros)





Entrer le code PLU

ou



Touche PLU direct



Appel de l'entrée du poids

earl) Touche de fonction spéciale configurée

- (3)
- Entrer le nouveau poids

- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

PLU au poids ou PLU à la pièce d'un autre rayon

- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage
 - Uniquement pour PLU au poids

- Touche rayon direct
- Touche de fonction spéciale

(3)

Entrer le code PLU

ou

- (3)
- Entrer le code PLU

rayon

- Touche pour la commutation vers un autre rayon
- Touche de fonction spéciale


- P.ex. (2)

- Entrer le nouveau numéro de
- Confirmation du nouveau numéro de rayon

- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes


Vente - VENTE METTLER TOLEDO

PLU au poids ou PLU à la pièce avec texte info produit



METTLER TOLEDO - VENTE - Vente

PLU au poids et PLU à la pièce avec 2e prix affecté



vendeur

Transactions suivantes

Vente - VENTE METTLER TOLEDO

Vente

avec entrées libres


Pesée avec entrée du prix unitaire



1 (







- Appel de l'entrée du prix unitaire
- Entrer le nouveau prix unitaire
- Touche de fonction active

(V...

- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

Pesée avec affectation à une famille d'articles





- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage
 - Appel de l'entrée du prix unitaire
- Entrer le nouveau prix unitaire
- Touche de fonction active

G

- Appel de l'entrée de la famille d'articles
- P.ex. (2) (5
- Entrer le numéro de la famille d'articles.

(V...)

- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

METTLER TOLEDO - VENTE - Vente

Entrée manuelle + ou -



Appel de l'entrée manuelle

Touche de fonction active

(1)(2)(3)(9)

• Entrer le nouveau prix unitaire

(V...


 Enregistrer avec la touche vendeur

Transactions suivantes

Entrée manuelle + ou - avec multiplication



Appel de l'entrée manuelle



1 2 3 9

• Entrer le nouveau prix unitaire

X

Touche de multiplication

P.ex. (3)

• Entrer le facteur de multiplication

d max. 99

(V...

 Enregistrer avec la touche vendeur

• Transactions suivantes

Vente - TICKET CLIENT METTLER TOLEDO

Tickets client

Création

Total intermédiaire client (afficher et imprimer le sous-total) • Flèche vers le bas • Votre touche vendeur • Votre touche vendeur. • Transactions suivantes • Total final client

Total final client (afficher et imprimer le total)

Touche total client
 Par pression répétée sur la touche: défilement de tous les totaux finaux
 Etablir ticket client avec la

touche vendeur

Total final client avec calcul du rendu de monnaie

- Touche rendu de monnaie
 Touche de fonction active
 Lancer le calcul du rendu de monnaie avec la touche vendeur
- P.ex. 1 2 0 0 Entrer la somme versée par le client
 - Imprimer le ticket client

Répétition du ticket client



Touche total client



- Touche entrée libre
- Touche de fonction spéciale configurée
- Le dernier ticket établi est affiché

ou



- Entrer le numéro du ticket
- Le ticket sélectionné est affiché



 Impression du ticket client sélectionné

Réouverture d'un ticket client



Touche total client



- Touche entrée libre
- Le dernier ticket établi est affiché

ou



- Entrer le numéro de ticket
- Le ticket sélectionné est affiché

(V...)

- Le ticket est à nouveau ouvert
- D'autres transactions peuvent être réalisées

Vente - TARE -METTLER TOLEDO

Tare

Types et utilisation

Impression de la tare sur le ticket client (tare multiple)



La tare est imprimée sur le ticket client et est identifiée avec un

Tare multiple signifie qu'en cas de plusieurs tarages croissants (par la touche de tarage), les valeurs de tare des différents enregistrements sont indiquées lors de l'impression de la tare sur le ticket client.

Poser un poids de 0.100 kg, tarer Exemple:

--> Affichage de la tare 0.100 kg

Poser un poids de 1.000 kg, enregistrer l'article --> Impression de la tare 0.100 kg

Ne pas décharger!

Poser un poids de 0.200 kg, tarer

--> Affichage de la tare 1.300 kg

Poser un poids de 2.000 kg, enregistrer l'article --> Impression de la tare 0.200 kg

Compensation de la tare d'un récipient vide

T	 Poser le récipient vide sur le plateau de pesage Presser la touche de tarage 	æ\$	L`affichage du poids indique zéro
	 Poser le récipient rempli sur le plateau de pesage 		
	Sélectionner le PLU ou		
V	entrer le prix unitaireEnregister avec la touche	mg)	La tare est effacée dès qu'un

Fixation de la tare pour plusieurs enregistrements

- Poser le récipient vide sur le plateau de pesage
- enregistrement est effectué et que la balance est déchargée.

indique zéro

L'affichage du poids

Presser la touche de tarage

vendeur

- Touche de fixation Fixation de la tare et du prix unitaire, FIX sur l'affichage.
 - Enregistrements
- La tare et le prix unitaire ne sont pas affichés lors du déchargement.
- Touche de fixation
- La fixation de la tare et du prix unitaire est supprimée.

METTLER TOLEDO - TARE - Vente

Entrée manuelle d'une tare



Touche de tarage manuel



 Appel de l'entrée manuelle de la tare

P.ex. (1) (2) (0

• Entrer la valeur de tare en grammes

Tenir compte de la division de la balance (1g, 2g ou 5g)

(TM)

 Confirmation de l'entrée manuelle de la tare La valeur de la tare et la valeur du poids net sont affichées

 Poser le récipient rempli sur le plateau de pesage

(V...

 Enregistrer avec la touche vendeur La tare est effacée dès qu'un enregisrement a lieu et que la balance est déchargée.

Fixation possible de la tare

Mémoire de tare



Touche de tarage manuel

P.ex.

 Appeler la mémoire de tare numéro 1 Définie dans la gestion de données

Enregistrement

La tare est effacée dès qu'un enregisrement a lieu et que la balance est déchargée.

Fixation possible de la tare

Vente - TARE - METTLER TOLEDO

Touche tare directe Touche tare directe Touche directe définie (p. ex. 200 g) La valeur de la tare et la valeur du poids net sont affichées Enregistrement La tare est effacée dès qu'un enregisrement a lieu et que la balance est déchargée. (and Fixation possible de la tare. Tare vendeur Poser le récipient vide sur le plateau de pesage (m) Presser la touche de tarage L'affichage du poids indique zéro early La valeur de la tare et Affecter à la touche vendeur la valeur du poids net Enregistrement sont affichées (and La tare est effacée dès qu'un enregisrement a lieu et que la balance Tare d'un PLU est déchargée. Tare qui est associée à un PLU. Doit être définie dans la Gestion de données.


Vendeur

Déclaration d'arrivée et de départ

Désactivation d'une touche vendeur



Lors de la désactivation, la touche vendeur est à nouveau libérée.





Presser la touche code








 Presser la touche vendeur à désactiver



Désactivation provisoire d'une touche vendeur





Presser la touche code



Touche vendeur à désactiver

Activation d'une touche vendeur



Lors de la déclaration d'arrivée, la touche vendeur personnelle est affectée au vendeur.

- Presser la touche code
- Entrer le numéro de vendeur
- Choisir une touche vendeur
- Pour confirmation, presser la touche proposée



Si la touche choisie est déjà affectée, la balance propose une touche vendeur libre.



Vente - ANNULATION - METTLER TOLEDO

Annulation

Types et utilisation

Annulation de la dernière opération

(ST

- Presser la touche annulation
 - 1

(an)

Tous les enregistrements sont affichés. La dernière opération enregistrée

<u>(...</u>

Votre touche vendeur

(ST

- Presser à nouveau la touche annulation
- L'opération marquée est effacée et est identifiée comme effacée sur le ticket client.

est marquée.

 Transactions suivantes ou établir ticket client

Annulation d'une opération antérieure

ST

Presser la touche annulation

(V...)

- Votre touche vendeur
- d Tous les enregistrements sont affichés.

- ou •
- Sélectionner l'opération avec les touches flèche
- L'opération est marquée.

(ST

- Presser à nouveau la touche annulation
- L'opération marquée est effacée et est identifiée comme effacée sur le ticket client.
- Transactions suivantes ou établir ticket client

Annulation d'un ticket client


L'annulation d'un ticket client est réalisée dans un propre menu. L'accès s'effectue par le biais d'un code numérique.



Presser la touche code.

(ST

Presser la touche d'annulation.






Entrer le code numérique.

(*)


Presser la touche étoile.



- Entrer le numéro du ticket.
- Numéro du ticket que vous souhaitez annuler.



Presser la touche étoile.



Affichage du ticket; messages:

ticket en cours d'annulation ticket est annulé

Impression du ticket annulé.

 $\overline{(SI)}$

Presser la touche d'annulation

Annuler le ticket suivant ou à l'aide de la touche (CODE), retour au mode vente.

Vente - Libre-service - METTLER TOLEDO

Libre-service (mode LS)

Utilisation avec des touches pictogramme



- Poser la marchandise sur le plateau de pesage
- Presser la touche pictogramme ou la touche numérotée
- L'étiquette est imprimée
- Retirer l'étiquette et la coller sur la marchandise
- Poser la marchandise suivante sur le plateau de pesage


- Le poids est affiché.
- Le nom de l'article, le prix unitaire et le prix final de la marchandise sont affichés.
- de la stabilisation de la balance.

Message d'erreur "Détection sous-charge"

- La balance émet un signal sonore prolongé
- "Détection sous-charge" configurée, la balance détecte la sous-charge.
- Remède: Mettre la balance à zéro;
- ou Quitter l'application LS; ou
 - Supprimer l'origine de la sous-charge.

Sortir du mode LS (clavier de vente)

Vous avez sélectionné par erreur le mode LS et souhaitez revenir au mode vente.



Affichage en mode LS.

Balance de comptoir

Presser brièvement et successivement ces deux touches.



Balance compacte

Presser brièvement et successivement ces deux touches.





d Affichage

21

Presser les deux touches

Avec la sélection abrégé, passer au mode vente.

Fonctions en mode LS (clavier 180 touches)

Les fonctions ne peuvent être sélectionnées que si l'affichage du poids indique zéro "**DDDD**" ou une souscharge "-----".

Quitter le mode LS Sélections possibles: Presser l'une après l'autre la Vente, libre-service, touche 1 (ou 169) et la inventaire, gestion de touche 12 en 0,5 seconde données, modification de prix, analyse des ventes ou configuration Ajustage du capteur Presser l'une après l'autre la En cas de messages touche 1 (ou 169) et la d'erreur liés à touche 144 en 0,5 seconde l'étiquette. P. ex.: ETIQUETTE ERRONEE Activation/désactivation de la tare primaire and) La tare est valable pour Presser l'une après l'autre la touche 1 (ou 169) et la tous les articles, p.ex: touche 156 en 0,5 seconde même récipient. Mise à zéro Presser l'une après l'autre la A utiliser si l'affichage touche 1 (ou 169) et la du poids sur la balance touche 168 en 0,5 seconde n'indique pas **0000**. Avance des étiquettes Presser l'une après l'autre la L'étiquette vide est touche 1 (ou 91) et la touche avancée, à utiliser p. ex. après un change-180 en l'espace de 0,5 sec. ment de papier. Quitter le mode LS "No 12" fonction "No 1"

Ajustage capteur "No 144"

🚱 🛮 Avance étiquette "No 180"

🚰 Mise à zéro "No 168"

Tare prim. non/oui "No 156"

Touche

de fonction

"No 169" **I**[€\$

158 | 159

170 | 171


139 | 140

163 | 164

177 | 178

Fonctions en mode LS (clavier 100 touches)

Les fonctions ne peuvent être sélectionnées que si l'affichage du poids indique zéro "**DDDD**" ou une souscharge "-----".



Fonctions en mode LS (clavier 50 touches)

Les fonctions ne peuvent être sélectionnées que si l'affichage du poids indique zéro "**DDDD**" ou une souscharge "-----".

Quitter le mode LS Les sélections suivantes Presser l'une après l'autre la peuvent être effectuées: touche 1 (ou 46) et la touche Vente, libre-service, 5 en l'espace de 0,5 sec. inventaire, gestion de données, modification de prix, analyse des ventes ou configuration Ajustage du capteur Presser l'une après l'autre la En cas de messages d'erreur liés à touche 1 (ou 46) et la touche 35 en l'espace de 0,5 sec. l'étiquette. P. ex.: ETIQUETTE ERRONEE Activation/désactivation de la tare primaire La tare est valable pour Presser l'une après l'autre la tous les articles, p.ex: touche 1 (ou 46) et la touche 40 en l'espace de 0,5 sec. même récipient. Mise à zéro Presser l'une après l'autre la A utiliser lorsque touche 1 (ou 46) et la touche l'affichage du poids sur 45 en l'espace de 0,5 sec. la balance n'indique pas **0000**. Avance des étiquettes Presser l'une après l'autre la L'étiquette vide est touche 1 (ou 46) et la touche avancée, à utiliser p. 50 en l'espace de 0,5 sec. ex. après un changement de papier. Touche de fonction Quitter le mode LS "No 5" "No 1" (A) 😭 Ajustage du capteur "No 35" Tare prim. non/oui "No 40"

Mise à zéro "No 45"

Avance étiquette "No 50"

Touche de fonction

"No 46"

Fonctions en mode LS (clavier 25 touches)

Les fonctions ne peuvent être sélectionnées que si l'affichage du poids indique zéro "**DDDD**" ou une souscharge "-----".

Quitter le mode LS Les sélections suivantes Presser l'une après l'autre la peuvent être effectuées: touche 1 (ou 21) et la touche Vente, libre-service, 5 en l'espace de 0,5 sec. inventaire, gestion de données, modification de prix, analyse des ventes ou configuration Ajustage du capteur Presser l'une après l'autre la En cas de messages d'erreur liés à touche 1 (ou 21) et la touche 10 en l'espace de 0,5 sec. l'étiquette. P. ex.: ETIQUETTE ERRONEE Activation/désactivation de la tare primaire La tare est valable pour Presser l'une après l'autre la tous les articles, p.ex: touche 1 (ou 21) et la touche 15 en l'espace de 0,5 sec. même récipient. Mise à zéro Presser l'une après l'autre la A utiliser lorsque touche 1 (ou 21) et la touche l'affichage du poids sur 25 en l'espace de 0,5 sec. la balance n'indique pas **0000**. Avance des étiquettes Presser l'une après l'autre la L'étiquette vide est touche 1 (ou 21) et la touche avancée, à utiliser p. 29 en l'espace de 0,5 sec. ex. après un changement de papier. Touche de fonction Quitter le mode LS "No 5" "No 1" Ajustage du capteur "No 10" Tare primaire non/oui "No 15" Mise à zéro "No 20"

Touche de fonction

"No 21"

Avance étiquette "No 25"

Préemballage



Préemballage:

En mode préemballage, il est possible de réaliser des étiquettes pour l'étiquetage d'articles. Le déclenchement de l'impression peut s'effectuer manuellement ou automatiquement.

Sélectionner le mode PR



Presser la touche mode

Accès rapide avec 23

ou



Touche flèche vers le bas





Presser la touche



Touche flèche vers le bas





Presser la touche





Sélectionner




Presser la touche

- 0 = Déclenchement automatique de l'impression;
- 1 = Déclenchement manuel de l'impression avec la touche V1. Confirmer.

Sur l'affichage de la balance, apparaît "Préemballage".

Utilisation



Uniquement pour les
PLU au poids; autres
possibilités, voir les
pages 20 et suivantes.

• Poser la marchandise sur le plateau de pesage

Uniquement pour les
PLU au poids

(V...

Presser la touche vendeur V1

Autres enregistrements

En cas de déclenchement manuel; en cas de déclenchement automatique, l'impression a lieu après stabilisation de la balance.

En mode d'impression automatique, pour l'impression d'un PLU à la pièce ou dans le cas d'une entrée manuelle de prix, l'étiquette doit être demandée manuellement à l'aide d'une touche vendeur.

Article à la pièce (étiquetage multiple)

1 2 3	•	Entrer le code PLU	ø	Ou touche PLU direct, autres possibilités, voir pages 20 et suivantes.
*	•	Touche étoile		Confirmer
	•	Film support ou étiquettes	0=	Film support; 1=Etiquettes
*	•	Touche étoile	Cor	nfirmer
7	•	Entrer le nombre d'étiquettes	P.ex.: Imprimer 7 étiquettes de l'"article à la pièce" sélectionné.	
*	•	Touche étoile		pression du nombre ectionné d'étiquettes.

Touche de composition d'étiquette


and)

La touche de composition d'étiquette vous permet de sélectionner une autre composition d'étiquette, p. ex. pour des étiquettes plus courtes, si vous avez besoin de moins d'informations sur les étiquettes ou momentanément des étiquettes sans fin pour des longueurs variables d'étiquettes.

Conditions : Touche de composition d'étiquette configurée ; **point de menu 833 Configuration** clavier

Composition d'étiquette définie ; point de menu 8312 Composition d'étiquette (Name#1.xml)

 Touche de composition d'étiquette Changer par pressions sucessives.




- (1)(2)(3)
- Entrer le code PLU
- Poser l'article à peser sur le plateau de pesage
- Presser la touche vendeur V1
- Autres étiquetages

d En cas de déclenchement manuel.

Touche date

La touche date vous permet de modifier les différentes dates (date d'emballage, date limite de vente, date limite de consommation) pour le prochain étiquetage.

Conditions : Touche date configurée ; point de menu 833 Configuration clavier



Presser la touche mode

Entrer 21

ad)

vente

Accès rapide avec 21. Passage au mode Vente - INVENTAIRE - METTLER TOLEDO

INVENTAIRE



INVENTAIRE:

Inventaire des articles existants au comptoir (repesées). L'enregistrement d'un article est documenté automatiquement sur le compte rendu d'inventaire au fil de l'eau. L'impression du compte rendu d'inventaire est identifiée avec "INVENTAIRE".

L'inventaire peut être interrompu à tout moment via la commutation de mode (sélection d'un autre mode) et être à nouveau poursuivi (propre mémoire de totalisation).

Sortie du mode inventaire via la touche MOE, sélection du mode vente ou PR.

Sélectionner le mode inventaire



Presser la touche Mode

Accès rapide avec 241

ou



• Touche flèche vers le bas








jusqu'à



- Presser la touche
- Touche flèche vers le bas






Utilisation comme en mode vente

METTLER TOLEDO - INVENTAIRE - Vente


Inventaire temporaire



est imprimé.


Touche Mode

Entrée dans le mode programmation ou sélection d'un mode de vente



Déclaration d'entrée:


Entrée dans le mode programmation (gestion de données, configurations, etc.)




Mode de vente

Vente

Vente au comptoir



Libre-service Libre-service par le client



Ware auflegen

Ware auflegen

Entrée du numéro de marchandise

Pression de la touche pictogramme

PR1 Préemballage



Préemballage Sélectionner mode vente!

O Automatique

1 Manuel

automatique: Déclenchement de l'impression en cas de stabilité **manuel:** Déclenchement de l'impression via la touche d'impression

- Chiffre 1 Déclenchement automatique de l'impression.
- Chiffre 1
 Déclenchement manuel de l'impression.
- * Touche étoile Confirmer la sélection.



0.00 €/ **€**Préemballage

Vente: Local 27.01.2004 14:00:09

Inventaire

Réalisation de l'inventaire



Mode programmation

Accès





- Touche Mode
- en mode pesage

Touche numérotée 1

<Default>\Anmeldung

1






🖞 🛮 Entrer le code via le clavier.




- Touche étoile
- d Confirmer le code.



- Touche () ou ()
- Flèche vers le bas/haut
- Sélectionner le point de menu.


Navigation dans les menus



Accès rapide à un menu

Remarque:

Chaque menu possède son propre menu. Pour accéder au menu voulu, il vous suffit, après login, d'entrer le numéro de ce menu.



(4)(1)(1)

- Entrée des chiffres 4 1 1
- Gestion de données/Définir, modifer, lister, effacer des articles

Fonctions codées



Remarque:

Il s'agit de fonctions pouvant être appelés à l'aide de la touche Code.



Touche Code

- Affichage des fonctions
- codées

(ou ()

- Flèche vers le bas/haut
- Choisir le point de menu

Touche (*

Touche étoile

- Confirmer la sélection

ou en mode pesage, presser la séquence de touches correspondante.




Mode programmation (Gestion de données)

Article (411):


définir, lister, effacer


Accès rapide avec 411;

Dans cette fenêtre, vous entrez les données de base d'un article, ou vous pouvez modifier les données d'un article existant.



Touche étoile








Entrer le code PLU

Touche flèche vers la gauche



Code PLU du nouvel article. No de rayon du nouvel article.


Confirmer



Code PLU 6 chiffres max.


No rayon 6 chiffres max.;

cette indication est nécessaire lorsque le nouvel article doit être transmis à toutes les balances de ce rayon.





Touche étoile



- d Confirmer
- Un champ d'entrée vide apparaît.

Entrées onglet "Données 1":

Prix 1:

Prix de vente 1, ce prix est toujours nécessaire. Remarque: A ce prix appartient le taux de TVA 1 pour le calcul de la part de TVA dans le chiffre d'affaires d'article. Chaque article peut posséder deux prix de vente, pouvant être sélectionnés via le clavier de la balance (caisse) lors de la vente.

No TVA:

Numéro de TVA pour le prix 1. lci est entré le numéro du taux de TVA (p. ex. 7 %) devant être appliqué pour cet article. Une table correspondante de TVA doit être définie et comportant le numéro de TVA voulu avec le taux de TVA correspondant, p. ex. No 1 = 7 % (voir sous **TVA**). Cette entrée est uniquement nécessaire lorsque la part de chiffres d'affaires de la TVA est nécessaire.

UAN:

Max. 13 chiffres; si moins de 13 chiffres sont entrés, les positions manquantes sont remplacées par des zéros précédant la valeur. L'entrée est uniquement nécessaire si p. ex. le numéro d'article doit être crypté dans l'EAN d'un article préemballé.

Prix 2:

Prix de vente 2, ce prix n'est nécessaire qui si l'on travaille avec plusieurs prix de vente. Ceci est toujours le cas lorsque le même article doit être pris en compte avec plusieurs taux de TVA, p. ex. un article comme denrée alimentaire et comme article de fastfood. Remarque: Pour ce prix 2 appartient le taux de TVA 2 pour le calcul de la part de TVA dans le chiffre d'affaires d'article.

No TVA:

Numéro de TVA pour le prix 2. Ici est entré le numéro du taux de TVA (p. ex. 15 %) qui doit être appliqué pour cet article. Une table correspondante de TVA doit être définie et comportant le numéro de TVA voulu avec le taux de TVA correspondant.

No famille:

Groupe de famille d'articles pour cet article Entrée nécessaire.

Numéro (tare):

lci est entré le numéro de la valeur de tare (p. ex. 4 grammes), qui doit s'appliquer pour cet article. Une table de tares correspondante doit être définie et doit contenir le numéro de tare veulle grand de tare partennendant.

de tare voulu avec le poids de tare correspondant.

Nom:

Désignation de l'article avec 100 caractères max.



Touche Code



Passage à l'onglet intitulé "Données 2".

and)

Entrées onglet "Données 2":


Texte succinct: Forme succincte du texte d'article avec 20 caractères max., impression sur ticket et

étiquette si défini.


Prix d'achat: Prix d'achat de l'article.

ID client: Numéro de rayon ou emplacement de stockage de l'article (mode LS)


Mode texte info produit:



Auto: Le texte info produit apparaît sur l'affichage. Le texte info produit est affiché et imprimé. Le vendeur détermine ce qu'il doit advenir du texte info produit.




Numéro texte: lci est entré le numéro du texte info produit qui doit être valable pour cet article. Une table correspondante de textes info produit (voir **définir texte info produit**), doit être défini et doit contenir le numéro de texte voulu.



Article au poids: Article pesé Article à la pièce:

Utilisation du texte info produit:



Hackfleisch-Rind Das ist der Kompetenztext zur PLU 1 mit maximal 100 Zeich

Affichage avec la touche flèche (†), si un enregistrement est maintenant effectué, l'impression du texte info produit s'effectue sur le ticket client.



Touche Code



Passer à l'onglet 3.



Entrées dans l'onglet "Données 3":

Smiley: Information sur la valeur de vente de l'article pour l'entreprise.



Smiley

sans: La fonction Smily est désactivée pour cet article.

rit: "Bon article" pour l'entreprise.


pleure: "Mauvais article" pour l'entreprise.

Ecrasement du prix autorisé: Le prix de l'article appelé sur la balance/caisse peut être remplacé par un autre prix (appeler l'article, presser la touche (#) puis entrer le nouveau prix).

Article verrouillé: Pas de vente de cet article jusqu'à autorisation.




Touche Code



Basculer dans l'onglet Etiquette 1.


Entrées dans l'onglet "Etiquette 1":

Modèle: Présentations définies d'étiquette.




Police TLU 1 .. 4: Police de caractères (01 .. 101) pour les lignes TLU 1 .. 4. Police de caractères (01 .. 101) pour les ingrédients imprimés.

Textes: Texte publicitaire: Texte publicitaire imprimé sur chaque étiquette.



Raison sociale: Raison sociale qui est imprimée sur chaque étiquette.



*


Touche étoile


d Confirmer les sélections.

Si ce champ est affiché, vous pouvez faire afficher les informations existantes à l'aide de la touche (NFO) sous forme de liste et effectuer votre sélection.



Touche code






Mentions de date: Date d'emballage: Sélectionner le texte.

Date limite de vente: Sélectionner le texte.

Date limite de consommation: Sélectionner le texte.




Mentions de date: Date d'emballage: Voir "Légende format de la date".

Date limite de vente: Voir "Légende format de la date" Voir "Légende format de la date".

Offset date: Date limite de vente: date d'emballage + nombre de jours.

Date limite de consommation: date d'emballage + nombre de jours

Code à barres: Sélection du code à barres pour le PLU.



Poids fixe: D'un article à la pièce.




Touche étoile



Confirmer les sélections.

Lister les articles - accès rapide avec 411;


Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser la liste d'articles d'un rayon sélectionné.



(1)

- Entrer le numéro du rayon
- Touche étoile


d Confirmer



- Touche () ou ()
- Flèche vers le bas/haut
- Défiler dans la liste.

Effacer un article - Accès rapide avec 411;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un article.



(1)

Entrer le code PLU


Entrer le code PLU de l'article à effacer.

- et/ou 🗲
- Touche flèche vers la gauche
- Entrer le numéro de rayon si le PLU existe dans un autre rayon.



Touche étoile

Confirmer les entrées.



(*

- Touche étoile
- Confirmer l'effacement; l'article est effacé.

ou

(MODE)


- Touche Mode
- Abandon de l'opération.

Promotions (412):

définir/modifier, article par promotion, effacer


Accès rapide avec 412;


lci des modifications de prix d'article peuvent être rassemblées dans des listes de dates de promotion; ces promotions deviennent actives à une date de départ déterminée et à une date de fin déterminée, les prix des articles sont à nouveau ramenés au prix de vente normal.





Touche étoile






(1)

- Entrer le numéro de promotion.
- Numéro de la nouvelle promotion.

(*

Touche étoile

d Confirmer



Nom: Entrer la désignation de la promotion.

Date de début: Date à partir de laquelle la promotion devient active.

Date de fin: Date après laquelle la promotion est terminée.

Texte ticket: Texte qui est imprimé sur le ticket client (max. 20 caractères).

*


Touche étoile

d Confirmer

CODE

Touche Code

Commuter vers l'onglet2.




 $\left(\right)$

- Entrer le numéro de la promotion.
- Numéro de la nouvelle promotion.

(*)

Touche étoile

d Confirmer



Entrées onglet "Définir/modifier":

No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.

Code PLU: Entrer le code PLU.


Nom: Désignation de l'article.

UAN: Code EAN


Affichage lorsque le PLU sélectionné est disponible dans la promotion:



Affichage lorsque le PLU sélectionné n'est pas disponible dans la promotion:







d Code PLU du nouvel article.

et/ou 🛨


Touche flèche vers la gauche

Numéro de rayon du nouvel article.



Touche étoile

Confirmer



Prix 1: Prix promotionnel du prix de vente 1.

Prix 2: Prix promotionnel du prix de vente 2.

Prix d'achat: Prix d'achat modifié de l'article en promotion.




Prix

- Entrer les prix
-) Touche étoile
- 🖞 🛮 Les entrées sont mémorisées.
- Entrer le code PLU de l'article suivant.

Effacer des promotions - Accès rapide avec 412

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer une promotion.



Entrées onglet "Effacer":

No promotion: Entrer le numéro de la promotion

* Touche étoile d' Confirmer

QUESTION

Effacer la promotion?

[Mode] [*]

* Touche étoile Confirmer l'effacement; la

promotion entière est effacée.

• Touche Mode & Abandon de l'opération.

Ingrédients (414)

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 414;


lci, vous pouvez rajouter des ingrédients aux articles et définir des ingrédients.





Touche étoile





Entrées onglet "Définir/modifier":

No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.

Code PLU: Entrer le code PLU.

No d'ingrédient: Entrer le numéro des ingrédients.


Nom d'ingrédient: Désignation des ingrédients

(*)

Touche étoile

Am.

Confirmer



Entrées onglet "Définir/modifier":


No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.


Code PLU: Entrer le code PLU.

No d'ingrédient: Entrer le numéro des ingrédients. • NOUVEAU* en cas

Nom d'ingrédient: Désignation des ingrédients d'ingrédient inconnu.

* Touche étoile Confirmer





Entrées onglet "Texte":


Nom: Désignation de ces ingrédients.

Ingrédients: Entrer les ingrédients.

* Touche étoile Confirmer

d Les entrées sont mémorisées.

Affecter ou définir les prochains ingrédients.



Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.

Code PLU: Entrer le code PLU.


No d'ingrédient: Entrer le numéro des ingrédients.

Nom d'ingrédient: Désignation des ingrédients



Touche étoile






Modification de prix (42):

définir/modifier, article par prix programmé, effacer

Accès rapide avec 42;


lci vous pouvez réaliser des modifications du prix d'articles.





Touche étoile







Entrer le code PLU

Entrer le code PLU de l'article, dont vous souhaitez modifier le prix.

et/ou 🖚


Touche flèche vers la gauche

Entrer le numéro de rayon lorsque le PLU existe dans un autre rayon.



Touche étoile

🖞 Confirmer les entrées.



Entrées onglet "Données 1":

Prix 1: Prix de vente 1.

Prix 2: Prix de vente 2.

(*)

• Touche étoile


- Entrer le nouveau prix de vente 1 ou 2.
- Confirmer, entrer le numéro du PLU suivant, dont vous souhaitez modifier le prix.

Groupes de familles d'articles (43):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 431;


Dans les rayons, les familles d'articles peuvent être réunies en groupes de familles d'articles; ce qui permet une analyse en fonction des chiffres d'affaires de plusieurs familles d'articles. lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des groupes de familles d'articles.



Touche étoile

Confirmer

(an



Nom: Entrer la désignation du groupe de familles d'articles.




Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro du prochain groupe de familles d'articles.

Effacer le groupe de familles d'articles - Accès rapide avec 431;


Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le groupe de familles d'articles.



Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro de rayon du groupe de familles d'articles.

No Grp fam.art.: Entrer le numéro de groupe de familles d'articles.



d Confirmer

(*)

Touche étoile

(0)

Familles d'articles (43):


définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 432;

Tous les articles doivent être affectés à des familles d'articles. Ces familles d'articles peuvent alors à leur tour être réunies dans des groupes de familles d'articles.

Ceci permet une analyse en fonction des chiffres d'affaires des articles affectés à la même famille d'articles.

lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des familles d'articles.




- 2 x Flèche vers le bas
- Sélectionner la rubrique "Famille d'articles".

Confirmer



Touche étoile

... Texte Tare TVA · Code à barres Vendeur




Entrer le numéro de la nouvelle famille d'articles.

(*)

Touche étoile

Confirmer



Nom: Entrer la désignation de la famille d'articles

No grp fam.art.: Numéro du groupe de familles d'articles

No TVA: Numéro de la TVA


No TVA: Numéro de la TVA

**) • Touche étoile

Confirmer les entrées, entrer le numéro de la prochaine famille d'articles que vous souhaitez définir.

Effacer la famille d'articles - Accès rapide avec 432;


Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la famille d'articles.



Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro de rayon de la famille d'articles.

No fam. art.: Entrer le numéro de la famille d'articles.




Groupes de rayons (441):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 441;

lci peuvent être définis des groupes de rayons auxquels des rayons d'appareils peuvent être affectés. Ceci permet la réunion en fonction des chiffres d'affaires de différents rayons à des fins d'analyse.


lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des groupes de rayons.



(*)

Touche étoile

Confirmer



(1)


Flèche vers le bas

Sélectionner la rubrique "Groupes de rayons".



Touche étoile

d Confirmer




 Entrer le numéro du nouveau groupe de rayons

*

Touche étoile

Confirmer



Nom: Entrer la désignation du groupe de rayons




Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro du prochain groupe de rayons.

and

Effacer un groupe de rayons - Accès rapide avec 441;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le groupe de rayons.




Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro du groupe de rayons.



- Touche étoile
- d Confirmer



(*)

- Touche étoile
- Confirmer l'effacement.

Rayon (442):


définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 442;


Des rayons doivent être affectés à tous les articles afin qu'ils puissent être envoyés aux balances/caisses de réseau avec les mêmes numéros de rayon.

De plus, le rayon définit quel EAN doit être imprimé sur le ticket de total.


lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des rayons.






















"Rayons".

Confirmer




Entrer le numéro du nouveau rayon.



Touche étoile

Confirmer



Nom: Entrer la désignation du rayon

No grp rayons: Numéro du groupe de rayons

ID rayon: Identification du rayon pour le chiffrage dans le code à barres

*


Touche étoile


Confirmer les entrées, entrer le numéro du prochain rayon que vous souhaitez définir.

and)

Entrées onglets "Etiquette 1" et "Etiquette 2":


Indications pour l'étiquette spécifique au rayon. Information relative aux différents points, voir **Définir article, point de menu 411**.






Effacer un rayon - Accès rapide avec 442;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le rayon.



Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro de rayon.




Texte publicitaire (452):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 452;

lci sont définis des textes publicitaires qui sont imprimés sur l'étiquette.




* Touche étoile d Confirmer




- Flèche vers le bas
- Sélectionner la rubrique "Texte publicitaire".



d Confirmer



- Entrer le numéro du nouveau texte publicitaire.
- Touche étoile
 Onfirmer



Texte: Texte publicitaire qui sera imprimé.



Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro du prochain texte publicitaire.

and

Effacer un texte publicitaire - Accès rapide avec 452

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte publicitaire.




Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte publicitaire.



- Touche étoile
- d Confirmer



(*)


- Touche étoile
- Oonfirmer l'effacement.

Texte - Mentions de date (453):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 453;

Différentes mentions de date peuvent être imprimées sur l'étiquette, pour indiquer plus en détail la date limite de vente, la date limite de consommation ou la date d'emballage.




Touche étoile Confirmer




- Flèche vers le bas
- Sélectionner la rubrique "Mentions de date".

Confirmer





- Entrer le numéro de la nouvelle mention de date.
- $\widehat{*}$ Touche étoile ${}^{f d}$ Confirmer



Texte: Mention de date qui sera imprimée.




• Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro de la prochaine mention de date.

Effacer une mention de date - Accès rapide avec 453;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la mention de date.



Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro de la mention de date.




Touche étoile



and

Confirmer



(*)

Touche étoile




Texte - Raison sociale (454):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 454;

Différentes raisons sociales peuvent être imprimées sur une étiquette.






- Flèche vers le bas de Sélection "Raison sociale".
- Touche étoile


 ...Texte\Raison sociale

 454

 Confirmer



- Entrer le numéro de la nouvelle raison sociale.
- * Touche étoile d' Confirmer



Texte: Raison sociale qui sera imprimée




• Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro de la prochaine raison sociale.

and

Effacer une raison sociale - Accès rapide avec 454:

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la raison sociale.




Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro de la raison sociale.



- Touche étoile
- d Confirmer



(*)

- Touche étoile
- 🖞 Confirmer l'effacement.


Texte - textes de filiale (457):


définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 457;

Il est possible de définir une désignation de filiale qui peut ensuite apparaître en plus sur l'entête de chaque ticket des appareils. En outre, le texte de filiale est imprimé sur chaque ticket de chiffre d'affaires.

Condition requise: Le texte de filiale est sélectionné dans la configuration de l'impression 852.







- Flèche vers le bas
 Sélectionner le texte de filiale.
- Touche étoile


 ...Texte\Textes de filiale

 Définir/Modifier
 Effacer
 Numéro texte:

 Confirmer



* Touche étoile de Confirmer



Texte: Texte de filiale qui sera imprimé.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de filiale.

Effacer un texte de filiale - Accès rapide avec 457;

Dans cette fenêtre, vous pouvez efacer le texte de filiale.



Entrées onglet "Effacer":


No texte: Entrer le numéro du texte de filiale.



Touche étoile



Confirmer



(*)

Touche étoile

early


Texte - En-tête (458):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 458;

L'en-tête de ticket apparaît en haut en premier sur le ticket de total. Pour les balances LS (UC3-GT), ce texte est sans signification.


lci vous pouvez définir des définir, modifier ou effacer des en-têtes de ticket.



(*)

Touche étoile






()

- Flèche vers le bas
- 🖞 Sélectionner les en-têtes.



Touche étoile






Entrer le numéro de l'en-tête.

*

Touche étoile

Confirmer



Texte: Entrer l'en-tête qui sera imprimé sur le ticket.




Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro du prochain en-tête.

Effacer un en-tête - Accès rapide avec 458:

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un en-tête.



Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro de l'en-tête.




• Touche étoile



and

Confirmer



(*)

Touche étoile





Texte - Texte de pied (459):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 459;

Le texte de pied de ticket apparaît en bas en dernier sur le ticket de total. Pour les balances LS (UC3-GT), ce texte est sans signification. Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes de pied de ticket.






Texte: Entrer le texte de pied qui sera imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- d Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de pied.

Effacer un texte de pied - Accès rapide avec 459;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte de pied.



Entrées onglet "Effacer":


No texte: Entrer le numéro du texte de pied.



• Touche étoile



Confirmer



(*)

Touche étoile




Texte - Texte info produit (45+1):

définir/modifier, effacer


Accès rapide avec 45+1;

Les textes info produit sont des informations relatives à des articles individuels ou des groupes d'articles et servent d'informations supplémentaires pour le vendeur (affichage) et le client (impression sur le ticket). L'affectation d'un texte info produit à un article s'effectue dans la gestion de données (511; onglet 2).

lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes info produit.



* Touche étoile Confirmer




- Flèche vers le bas
- Sélectionner le texte info produit.





- Entrer le numéro du nouveau texte info produit.
- d Confirmer

Touche étoile




Texte: Entrer le texte info produit qui sera affiché ou imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte info produit.

Effacer un texte info produit - Accès rapide avec 45+1;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte info produit.



Entrées onglet "Effacer":


No texte: Entrer le numéro du texte info produit.



Touche étoile



Confirmer



(*

Touche étoile



Texte - Texte vendeur (45+2):

définir/modifier, effacer


Accès rapide avec 45+2;

Il est possible de définir un texte vendeur qui sera ensuite imprimé sur chaque ticket.

En outre, le texte vendeur apparaît dans l'analyse des ventes.

Condition requise: Dans la configuration de la vente des appareils **(651 ticket 1)**, le texte vendeur est activé.

lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes vendeurs.






• Touche étoile












- Sélectionner le texte de vendeur.
- d Confirmer




Touche étoile

Entrer le numéro du nouveau texte de vendeur.

Confirmer





Texte: Entrer le texte de vendeur qui sera affiché ou imprimé sur le ticket.

(*)

Touche étoile

Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de vendeur.

Effacer un texte de vendeur - Accès rapide avec 45+2

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un texte de vendeur.



Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte de vendeur.



Touche étoile



Confirmer



QUESTION

Effacer le texte?

[Mode] [*]



Touche étoile




7)
	7

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 47;

Les poids au poids peuvent être affectés à des valeurs de tare. Ces valeurs de tare sont mémorisées avec un numéro de tare dans une table de tares. Via le numéro de tare, la valeur de poids de tare est ultérieurement affectée au numéro de tare (511).

Tenir compte de la précision d'affichage: Pour la valeur de poids de la tare, il faut tenir compte de la précision d'affichage de la balance raccordée, p. ex. une balance avec des échelons d'affichage de 2 grammes. Si la balance ne peut pas afficher la valeur de poids de tare entrée, la balance arrondit à la prochaine valeur de poids appropriée. lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer des valeurs de tare.






Touche étoile



Confirmer





- Entrer le numéro de la tare.
- Entrer le numéro de la valeur de tare.




- Touche flèche vers la gauche
- Entrer le numéro de rayon, si la tare doit être valable pour un autre rayon.



Touche étoile

Confirmer les entrées.



Nom: Désignation de la valeur de tare p. ex. "Papier, lourd"

Valeur: Entrer la valeur de poids en grammes (tenir compte de la précision d'affichage de la

balance)

Type: Poids ou indication en % (du poids brut)


(*)

Touche étoile

Confirmer les entrées, entrer le numéro de la prochaine valeur de poids.

Effacer une tare - Accès rapide avec 47;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer des valeurs de tare.




Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro du rayon. **No rayon:** Entrer le numéro de la tare.



Touche étoile



d Confirmer

(*)

Touche étoile


TVA (48):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 48;

Ici peuvent être définis les différents taux de TVA nécessaires dont les valeurs peuvent alors être associés avec les articles via le numéro de TVA afin que lors de l'utilisation des articles, la part de TVA correspondante soit mentionnée (511; Données 2).


lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer des taux de TVA.





Touche étoile








- Entrer le numéro de TVA.
- e Entrer le numéro du taux de TVA.



Touche étoile

d Confirmer les entrées.



Nom: Entrer la désignation du taux de TVA.

Valeur: Entrer la valeur en pourcentage du taux de TVA.


(*)

Touche étoile

Confirmer les entrées, entrer le numéro du prochain taux de TVA.


Effacer une TVA - Accès rapide avec 48;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer les taux de TVA.



Entrées onglet "Effacer":

No TVA: Entrer le numéro de TVA.




Code à barres (49):

définir, modifier, effacer

Accès rapide avec 49;


Cette fonction sert à créer une lise de codes à barres. L'apparence d'un code à barres est définie ici. Chaque code est mémorisé avec un numéro. Avec ce numéro, le code à barres est affecté à des rayons, des appareils ou aussi p. ex. à des définitions d'étiquettes. Les codes à barres peuvent être imprimés sur les tickets de total ou sur des étiquettes pour la scannérisation de l'article en question.


lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des codes à barres.





Touche étoile






(1)

- Entrer le numéro du code à barres.
- Entrer le numéro du code à barres.

(*

Touche étoile

d Confirmer les entrées.



Type: Choix entre EAN8 et EAN13.

Typ:



ldentif.	Signification	Positions	Position EAN-13	Remarque
09	Chiffres	12	1 - 12	
A	Article	12	1 - 12	Pour impr. étiquette
	Rayon	4	1 - 6	Pour impr. ticket
В	Prix à payer	8	8 - 12	
C	Total de contrôle	1	7+ 8, 13	Obligatoire pour
				dernière position
D	Date	6		Non supportée
E	Jour du calendrier	3	1 - 12	
N	Numéro de ticket	5	1 - 6	
P	PLU	6	1 - 6	
Q	Quantité		8 - 12	PLU à la pièce
	Poids cellule	5	8 - 12	PLU au poids
R	Poids avec 3 décimales	5	8 - 12	PLU au poids
S	Poids avec 2 décimales	5	8 - 12	PLU au poids
T	Poids avec 1 décimale	5	8 - 12	PLU au poids
W	Famille d'article	4	1 - 6	
U	ID rayon	12	1 - 12	

Remarques:

Chaque identification n'est autorisée que attachée sous forme de bloc, le bloc ne doit exister que une seule fois. Exception: les chiffres peuvent se situer partout, également plusieurs blocs.

EAN-13: Le total de contrôle doit se situer à la pos. 13, peut en plus aussi se situer à la pos. 7 ou 8. EAN-8: Le total de contrôle doit se situer à la position 8 (et seulement là)

PLU est notre code PLU interne, l'article est le SAN (Standard Artikel Number, partiellement univoque dans le monde entier)

Prix à payer et poids toujours imprimés sans virgule, prix à payer avec décimales, poids en gramme Q est imprimé dans le format livré par la cellule. R,S,T sont reformatés sur des décimales fixes L'identification T peut avoir différentes significations.




Touche étoile

Confirmer les entrées, entrer le numéro du prochain code à barres que vous souhaitez définir.

Effacer des codes à barres - Accès rapide avec 49;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer des codes à barres.



Entrées onglet "Effacer":

No code à barres: Entrer le numéro du code à barres.

- * Touche étoile de Confirmer
 - QUESTION

 Effacer le code à barres?

 [Mode] [*]
- * Touche étoile d' Confirmer l'effacement.


Modèles de clavier (Standard) (4+11):


définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4+11;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir différentes affectations de clavier pour les différents claviers.

lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer les affectations de clavier.







- Flèche vers le bas
 Sélectionner "Standard".
 Touche étoile
 Confirmer
 Entrer le numéro du clavier
 Entrer le numéro du modèle de clavier.
 Entrer le type de clavier
- * Touche étoile d Confirmer les entrées

Types de clavier :


Clavier 79 touches




Clavier 144 touches




Clavier 99 touches




Clavier 180 touches



Clavier 100 touches






Avec les touches flèche,
vous pouvez
sélectionner la touche
voulue.



Touche étoile

Confirmer la sélection
 de la touche.





- Touche flèche vers la droite
- Touche étoile

Le menu bascule vers le bas, confirmer la sélection de la touche. Réaliser d'autres entrées et confirmer.

Touche sélectionnable: Type de touche

Touche PLU: Affecter le PLU à une touche fixe Entrée libre du prix unitaire Entrée libre du poids

Touche tare présélec.: Touche de tare fixe

Touche famille: Touche de famille d'articles

Touche rayon:
Touche UAN:
Touche vendeur:

Touche fixe rayon
Touche code EAN
Touche fixe vendeur

Touche Shift: Double affectation de touches PLU

Touche Inventaire: Inventaire temporaire

Touche Etiquettes: Sélection de la composition d'étiquette

Touche Date: Sélection des différentes dates

PLU
Zweitpreis
Gewicht
Preset Tara
Warengruppe
Abteilung
UAN
Verkäufer
Shift
Inventurtaste
Etikettentaste

Datumstaste

Typ:

PLU

No rayon: Numéro du rayon


No rayon shift: Double affectation de la touche rayon (touche shift puis touche rayon)

Code PLU: Code PLU

Code PLU shift: Double affectation d'une touche PLU (touche shift puis touche PLU)


Effacer un clavier - Accès rapide avec 4+11;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir, modifier ou effacer une configuration de clavier.



Entrées onglet "Effacer":

No clavier: Entrer le numéro du clavier.




Modèles de clavier (libre service) (4+12):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4+12;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir différentes compositions de clavier pour les balances de libre-service. Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des compositions de clavier.





(an)

- Flèche vers le bas
 Touche étoile
 Entrer le numéro du clavier
- Confirmer

 Entrer le numéro du

modèle de clavier.

Sélectionner "Standard".

- #) Entrer le type de clavier
- Entrer le type de clavier




Touche étoile


d Confirmer les entrées

Types de clavier :

Clavier 79 touches



Clavier 99 touches




Clavier 100 touches




Clavier 144 touches



Clavier 180 touches







Avec les touches flèche,
vous pouvez
sélectionner la touche
voulue.



Touche étoile





Sélection:

No rayon: Numéro du rayon

Code PLU: Code PLU

(*)

Touche étoile

 Confirmer les entrées.
 Réaliser d'autres entrées et confirmer.

Effacer le clavier - Accès rapide avec 4 + 12;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir, modifier ou effacer une configuration de clavier.



Entrées onglet "Effacer":

No clavier: Entrer le numéro du clavier.

- Touche étoile

 Confirmer

 FRAGE

 Tastaturlayout löschen?

 [Mode] [*]
 - * Touche étoile d' Confirmer l'effacement.


Uniquement pour les balances avec écran tactile


Modèles de clavier (LS tactile) (4 + 13)

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4 + 13;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir/modifier ou effacer les différentes compositions de clavier pour les balances de libre-service avec écran tactile.






Description dans le mode d'emploi de la UC3-GTouch, réf. ME 2201 0429

Gestion de données vendeur (4 + 2)

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4 + 2;


Dans cette fenêtre, vous pouvez définir, modifier et effacer des vendeurs.





Touche étoile






(#)

- Entrer le numéro de vendeur
- Entrer le numéro du vendeur.



Touche étoile

d Confirmer les entrées.



Nom du vendeur: Entrer le nom.



- Touche étoile
- Confirmer les entrées, entrer le numéro du vendeur suivant.

Vendeur - Accès rapide avec 4 + 2;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un vendeur.



Entrées onglet "Effacer":

No vendeur: Entrer le numéro du vendeur.

- Touche étoile Confirmer

 FRAGE

 Bediener löschen?

 [Mode] [*]
- * Touche étoile Confirmer l'effacement.


Mode programmation (analyses)

Analyses partielles (51)

imprimer


Accès rapide avec 5

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les analyses partielles.



Accès rapide avec 511 "Vente - Analyses partielles" Accès rapide avec 521 "PR1 - Analyses partielles" Accès rapide avec 531 "Inventaire - Analyses partielles"


Sur les pages suivantes sont décrites les analyses des ventes de total partiel du mode vente.



<u> Analyses partielles - Accès rapide avec 51</u>

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les différents rapports d'analyse partielle. Les rapports ne sont pas effacés.

Onglet "Rapport Vx/balance":





Touche étoile


d Le rapport est imprimé.

Entrées onglet "Rapport de rayon":

Tous les rayons: Rapport pour tous les rayons.

Premier numéro de rayon: Le rapport commence avec le numéro de rayon ... **Dernier numéro de rayon:** Le rapport se termine avec le numéro de rayon ...

Rapport pour un rayon: Même numéro de rayon dans les deux champs





Touche étoile

Confirmer les entrées, le rapport est imprimé.

Entrées onglet "Rapport article":

Tous les rayons: Rapport d'article pour tous les rayons.


No rayon: Rapport d'article pour un rayon déterminé.

Tous les articles: Rapport d'article pour tous les articles.

Premier code PLU: Le rapport commence avec le code PLU ...

Dernier code PLU: Le rapport se termine avec le code PLU ...

Rapport pour un article: Même code PLU dans les deux champs.





Touche étoile



Confirmer les entrées. le rapport est imprimé.

Entrées onglet "Rapport famille art.":

Tous les rayons: Rapport de famille d'articles pour tous les rayons.

No rayon: Rapport de famille d'articles pour un rayon déterminé.


Toutes les fam. articles: Rapport de famille d'articles pour tous les articles.

Numéro début famille art.: Le rapport commence avec le numéro de famille d'articles ...

Numéro fin famille art.: Le rapport se termine avec le numéro de famille d'articles ...

Rapport pour une famille d'articles: Même numéro de famille d'articles

dans les deux champs.





Touche étoile

Confirmer les entrées, le rapport est imprimé.

Entrées onglet "Compte rendu de groupe de familles d'articles":

Tous les rayons: Compte rendu de groupe de familles d'articles de tous les rayons.

No de rayon: Compte rendu de groupe de familles d'articles d'un rayon déterminé.

Tous les groupes de familles d'articles:

Compte rendu de groupe de familles d'articles de toutes les familles

d'articles.


No début grp fam. art.: Le compte rendu commence avec ce numéro de groupe de familles

d'articles.

No fin grp fam. art.: Le compte rendu se termine avec ce numéro de groupe de familles

d'articles.

Compte rendu pour un groupe de familles d'articles: même numéro de groupe de familles d'articles dans les deux champs



(*)

Touche étoile

Confirmer les entrées, le compte rendu est imprimé.


Entrées onglet "Compte rendu de groupe de rayons":

Tous les groupes de rayons: Compte rendu pour tous les rayons.

Gpe rayons n° début: Gpe rayons n° fin:

Le compte rendu commence avec ce numéro de groupe de rayons. Le compte rendu se termine avec ce numéro de groupe de rayons.

Compte rendu pour un groupe de rayons: même numéro de groupe de rayons dans les deux champs



Touche étoile


Confirmer les entrées, le compte rendu est imprimé.

Entrées onglet "Compte rendu promotions":

Toutes les promotions: Compte rendu pour toutes les promotions.

No initial promotion: Le compte rendu commence avec ce numéro de promotion. **No final promotion:** Le compte rendu finit avec ce numéro de promotion.

Compte rendu pour une promotion : Même numéro de promotion dans les deux champs



*

Touche étoile


Confirmer les entrées, le compte rendu est imprimé.

Entrées onglet "Horaire":

Heure par heure: Les chiffres d'affaires sont imprimés pour chaque heure ou par jour de la

semaine.

Tous les rayons: Compte rendu relatif à tous les rayons.



(*)

Touche étoile


 Confirmer les entrées, le compte rendu est imprimé.

Analyses finales (5)

imprimer


Accès rapide avec 5;

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les analyses finales.



Accès rapide avec 512 "Vente - Analyses finales" Accès rapide avec 522 "PR1- Analyses finales" Accès rapide avec 532 "Inventaire - Analyses finales"

Sur les pages suivantes sont décrits les comptes rendus d'analyse finale du mode vente.




Analyses finales - Accès rapide avec 5

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les différents rapports d'analyse finale.

Comptes rendus d'analyse finale:

"Rapport Vx/balance"; "Analyse rayon"; "Analyse article"; "Analyse famille articles"; "Analyse grp fam.art."; "Analyse Groupe de rayons"; "Compte rendu promotions"; "Horaire";




Mode programmation (configuration)

Configuration - Vente - Impression - Ticket (8111):


Accès rapide avec 8111;


Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles informations en mode vente doivent être imprimées sur le ticket client.



(1)

- Flèche vers le bas
- Touche étoile








Entrer le numéro de modèle.

Entrer le numéro du modèle de ticket.


ou

(INFO)

Touche info



Sélectionner le modèle et confirmer la sélection.



Avec les touches

et , sélectionner, avec

vous pouvez marquer la
fonction voulue pour
l'impression.

Ticket spécifique rayon: oui/non

Total général: Impression supplémentaire du total

Texte tête: Sélection du texte d'en-tête

Bitmap tête: Impression de logo au début du ticket

Texte filiale: Impression du nom de la filiale

Texte vendeur: Impression du nom

Compact: Forme succincte **Texte pied:** Code PLU

Bitmap pied: Impression d'un logo à la fin du ticket

Code à barres: Impression du code EAN

Code à barres talon: Impression du code EAN sur


talon

Entrées onglet "Ticket2":



Touche Code

Passer à l'onglet suivant.



Avec les touches

), sélectionner, avec

vous pouvez marquer la

fonction voulue pour

l'impression.

Imprimer no ticket grand: Le numéro de ticket est imprimé en grand sur le ticket.

Imprimer PLU: La désignation du PLU est imprimée.

Imprimer total poids: Le total des poids des articles pesés est imprimé.

Imprimer positions: Le nombre d'articles est imprimé. **Imprimer TVA:** La TVA est imprimée sur le ticket.




Touche étoile

d Confirmer la sélection.

Configuration - Vente - Impression - Etiquette (8112)

Accès rapide avec 8112;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles informations en mode vente seront imprimées sur l'étiquette.



(*)

Touche étoile

Sélectionner Etiquette et confirmer.

Konfiguration\Abverkauf\Abdruck\Bon		
Bon Bon		
Template:		
	i	
Abteilungsgenauer Bon	_	
Gesamttotal	☐ Kompakt	
☐ Kopftext	☐ Fußtext	
☐ Kopfbitmap	☐ Fußbitmap	
Filialtext	Barcode	
☐ Bedienertext	Barcode auf Talon	

Comme le point de menu 411.

Modèle: Modèles d'étiquettes définis.

Modèle vario: Modèles d'étiquettes définis pour étiquette vario

Polices: Police TLU 1 .. 4: Police de caractères (01 .. 101) pour les lignes TLU 1 .. 4.

Police ingr.: Police de caractères (01..101) pour les ingrédients imprimés.

Textes: Texte pub.: Texte publicitaire qui est imprimé sur chaque étiquette.


Raison sociale: Raison sociale qui est imprimée sur chaque étiquette

* Touche étoile de Confirmer les sélections.

Entrées onglet "Etiquette2":



Touche code



Passer à l'onglet suivant.

Sélectionner avec les touches • et • et avec • vous pouvez marquer la fonction voulue pour l'impression.

Mentions de date: Date d'emballage: Sélectionner le texte.

Date limite de vente: Sélectionner le texte.

Date limite de conso: Sélectionner le texte.

Domme le point de

menu **411**.

Format de date: Date d'emballage: Voir "Légende format de date"

Date limite de vente: Voir "Légende format de date"
Date limite de conso: Voir "Légende format de date"

Offset de date: Date limite de vente: Date d'emballage + nombre de jours.

Date limite de conso: Date d'emballage + nombre de jours.

Code à barres: Sélection du code à barres pour le PLU.

Poids fixe: D'un article à la pièce.

(*


Touche étoile

Confirmer les sélections.

Configuration - Vente - Vente (812):

Accès rapide avec 812;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles fonctions peuvent être exécutées.





Touche étoile

Sélectionner "Vente".

Confirmer



Entrées onglet "Données 1":

Entrée manuelle -: Touche (-) active Touche (+) active Entrée manuelle +: Prix manuel: Entrée libre du prix

sans #: Ecrasement du prix sans la touche (#)

Ecrasement du prix: Le prix PLU peut être écrasé.

Multiplication: Touche (X) active

Touche (37) active, annulation autorisée Annulation de ligne: **Enregistrement prix nul:** Ticket de total sans enreaistrements Arrivée/départ vendeur: Arrivée/départ vendeur autorisée Logout rapide: Avec touche vendeur (ODE) (V...)

Groupe vente accompagnée: Vendeur affecté à un groupe de vente accompagné

Enregistrement multiple: Pour article à la pièce


Touche étoile

Confirmer la sélection.

Entrées onglet "Données 2":



Touche Code



Passer à l'onglet suivant.

Totalisation: Impression: Totalisation sur le ticket ou uniquement total sur l'étiquette. Sélection ticket ou étiquette (pour imprimante d'étiquettes).



Rendu de monnaie: Résultat du calcul du rendu de monnaie sur le ticket.

Affichage du ticket: Le ticket est affiché sur l'écran.




Touche étoile




Entrées onglet "Données 3":




Touche Code





Prix 1: Prix 1 comme prix prioritaire **Prix 2:** Prix 2 comme prix prioritaire






CONFIGURATION - Vente - Clavier (813):


Accès rapide avec 813


Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner une composition de clavier existante.





Touche étoile







- Entrer le numéro de clavier.
- Entrer le numéro de la composition de clavier.



Touche étoile

🕙 Confirmer les entrées.

and)


Après sélection, le clavier existant est configuré pour la vente.

Définition des différents modèles de clavier dans le **point de menu 4 + 11** (CONFIGURATION - MODELES CLAVIER - STANDARD).

CONFIGURATION - Libre-service - Impression - Etiquette (8212):

Accès rapide avec 8212

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles informations en mode libre-service sont imprimées sur l'étiquette.



(*)

Touche étoile

Confirmer

Libre-service\Impression\Etiquette		8212
Etiquette Etiquette		
Modèle:		
Polices:	Textes	
Police TLU 1:	Texte pub.	
Police TLU 2:	Raison sociale	
Police TLU 3:		
Police TLU 4:		
Police ingr.		

Comme point de menu411.

Modèle: Compositions d'étiquettes définies.

Polices: Police TLU 1 .. 4: Type de caractères (01 .. 101) pour les lignes TLU 1 .. 4.

Police ingr.: Type de caractères(01 .. 101) pour les ingrédients imprimés.

Texte pub.: Texte publicitaire qui est imprimé sur chaque étiquette.


Raison sociale: Raison sociale qui est imprimée sur chaque étiquette.


* Touche étoile d' Confirmer les sélections.

Entrées onglet "Etiquette2":



Touche code





Sélectionner avec les touches • et • et avec • vous pouvez marquer la fonction voulue pour l'impression.

Mentions de date: Date d'emballage: Sélectionner le texte.

Date limite de vente: Sélectionner le texte. **Date limite de conso:** Sélectionner le texte.

Format de date: Date d'emballage: Voir "Légende format de date"

Date limite de vente: Voir "Légende format de date" Date limite de conso: Voir "Légende format de date"

Offset de date: Date limite de vente: Date d'emballage + nombre de jours.

Date limite de conso: Date d'emballage + nombre de jours.

Code à barres: Sélection du code à barres pour le PLU.

Poids fixe: D'un article à la pièce.




Touche étoile

Confirmer les sélections.

CONFIGURATION - Libre-service - Vente (822):

Accès rapide avec 822;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles fonctions peuvent être exécutées.






Touche étoile



Confirmer



Entrées onglet "Données 1":

Enregistrement nul autorisé: Enregistrement sans prix **Message sous-charge:** Message optique si sous-charge Message fin de papier: Message optique si fin de papier

Prix prioritaire

Prix 1: Prix 1 comme prix prioritaire **Prix 2:** Prix 2 comme prix prioritaire



No rayon prioritaire: Rayon à partir duquel les PLU sont pris.

Poids de tare utilisé pour chaque enregistrement. Numéro de la tare:

Compteur TAF et rapports: Numérotation continue des rapports. Transmission du ticket: Le ticket est transmis à un serveur.

🚹 Si vous définissez ce point de menu, vous pouvez à l'aide de la touche (🕪)


afficher sous

forme de liste les informations définies et effectuer votre choix.

CONFIGURATION - Libre-service - Clavier (823):


Accès rapide avec 823;


Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner une affectation existante de clavier.





Touche étoile






Mode vente: Pictogrammes ou numéros **No clavier:** Touche de multiplication active



Auto: L'impression est déclenchée automatiquement lorsque la stabilité est atteinte ou via une touche d'impression configurée.



Entrer le numéro de clavier





Touche étoile

🖞 Confirmer les entrées.


Après sélection, le clavier existant de la balance est configuré pour le libre-service.

Définition des différentes compositions de clavier dans le **point de menu 4 + 12**(CONFIGURATION - MODELES DE CLAVIER - LIBRE-SERVICE).

Configuration - Libre-service - Disposition (824)


Accès rapide avec 824;

Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner une composition de clavier voulue.





Touche étoile




Sélectionner le modèle.

Confirmer

Disposition:

Entrer un numéro de composition ou en sélectionner un dans la liste.






Touche étoile

d Confirmer les entrées.

CONFIGURATION - PR1 - Impression (8312):

Accès rapide avec 8312:


Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles informations en mode préemballage, seront imprimées sur l'étiquette.



*

Touche étoile

Sélectionner Etiquette et confirmer.



Comme point de menu411.

Modèle: Modèles d'étiquettes définis.

Modèle vario: Modèles d'étiquettes définis pour étiquette vario

Polices: Police TLU 1 .. 4: Type de caractères (01 .. 101) pour les lignes TLU 1 .. 4.

Police ingr.: Type de caractères(01 .. 101) pour les ingrédients imprimés.

Textes: Texte pub.: Texte publicitaire qui est imprimé sur chaque étiquette.


Raison sociale: Raison sociale qui est imprimée sur chaque étiquette.

(★) • Touche étoile 🖞 Confirmer les sélections.

Entrées onglet "Etiquette2":



Touche code



Passer à l'onglet suivant

Sélectionner avec les touches touches et et et avec vous pouvez marquer la fonction voulue pour l'impression.

Mentions de date: Date d'emballage: Sélectionner le texte.

Date limite de vente: Sélectionner le texte.

Date limite de conso: Sélectionner le texte.

Format de date: Date d'emballage: Voir "Légende format de date"

Date limite de vente: Voir "Légende format de date" Date limite de conso: Voir "Légende format de date"

Offset de date: Date limite de vente: Date d'emballage + nombre de jours.

Date limite de conso: Date d'emballage + nombre de jours.

Code à barres: Sélection du code à barres pour le PLU.


Poids fixe: D'un article à la pièce.

* Touche étoile de Confirmer les sélections.

CONFIGURATION - PR1 - VENTE (832):

Accès rapide avec 832

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles fonctions peuvent être exécutées.






Touche étoile



Confirmer



Entrées onglet "Données 1":

Entrée manuelle -: Touche (-) active Touche (+) active Entrée manuelle +: Prix manuel: Entrée libre du prix

sans #: Ecrasement du prix sans la touche (#)

Ecrasement du prix: Le prix PLU peut être écrasé.

Multiplication: Touche (X) active

Ticket de total sans enregistrements **Enregistrement prix nul:** Compteur TAF et rapports: Pas de saisie des chiffres d'affaires

Mode vente automatique: Déclenchement de l'impression, automatique ou manuelle Mode vente fixé: Type de déclenchement de l'impression est mémorisé (après

commutation de mode)




Touche étoile



Confirmer la sélection.

Entrées onglet "Données 2":


Touche Code



Passer à l'onglet suivant.




Prix 1: Prix 1 comme prix prioritaire Prix 2: Prix 2 comme prix prioritaire



No rayon prioritaire:

Rayon à partir duquel les PLU sont pris.





early Tous les rayons définis sont affichés.

Confirmer

Sélectionner le rayon et confirmer.

Impression: Etiquette:

Etiquette sur étiquette sans fin:

Vario-étiquette:

Longueur fixe d'étiquette

Impression sur Linerless

Longueur d'étiquette en fonction de l'impression


Touche étoile

Confirmer les sélections.

CONFIGURATION - PR1 - CLAVIER (833):


Accès rapide avec 833


Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner une affectation existante de clavier.





Touche étoile







- Entrer le numéro du clavier.
- Entrer le numéro de la composition de clavier.



Touche étoile

d Confirmer les entrées.


Après sélection, le clavier existant de la balance est configuré pour le libre-service.

Définition des différentes compositions de clavier dans le **point de menu 4 + 11**(CONFIGURATION - MODELES DE CLAVIER - STANDARD).

Configuration - Inventaire - Impression (84111)

Accès rapide avec 84111:


Dans cette fenêtre, vous pouvez définir quelles informations en mode inventaire sont imprimées sur le ticket.



Configuration - Inventaire - Vente (8412)

Accès rapide avec 8412;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir les fonctions que les vendeurs peuvent être exécuter.






Touche étoile

🖢 Sélectionner la vente.

Confirmer



Entrées onglet "Données 1":

Entrée manuelle - : Touche — active
Entrée manuelle+ : Touche + active
Entrée du prix unitaire : Entrée libre d'un prix

Ecrasement du prix : Le prix PLU peut être écrasé.

Multiplication: Touche (x) active

Annulation de lignes : Touche (\$\overline{s}\$) active, annulation autorisée

Enregistr. prix nul: Ticket de total sans transactions

Enregistr. multiple : Pour article à la pièce




Touche étoile

Confirmer les sélections.

Entrées onglet "Données 2":

CODE

Touche Code



Passer à l'onglet suivant.

Totalisation: Totalisation sur ticket.

Impression autorisée: Impression justificative également réalisée.

Compteur TAF et analyses: Les positions d'inventaire sont mémorisées et un compte rendu

d'inventaire est réalisé.




Touche étoile

Confirmer les sélections.

Entrées onglet "Données 3":



Touche Code



Passer à l'onglet suivant

1er prix: Prix 1 comme prix prioritaire **2e prix:** Prix 2 comme prix prioritaire



No rayon prioritaire:

Rayon à partir duquel les PLU sont pris.



Touche Info



- Tous les rayons définis sont affichés.
- Sélectionner le rayon et confirmer.

(*)

Touche étoile

d Confirmer les sélections.

144

Modules nécessitant un déblocage

and J

Le déblocage est réalisé par METTLER TOLEDO.

1. Transmission de tickets

Les tickets client clôturés sont mis à disposition de la caisse et pour les exploitations spécifiques client.

2. Certificat d'origine

Pour l'étiquetage de la viande bovine, de la viande hachée, du poisson, etc., pour justifier la traçabilité de l'origine.

Vente METTLER TOLEDO

Informations sur le certificat d'origine

Nouvelle réglementation sur l'étiquetage de la viande bovine

Depuis le 1er septembre 2000, l'étiquetage obligatoire de la viande bovine est entrée en vigueur dans tous les états de l'Union européenne. Selon le règlement (CE) numéro 1760/2000, qui a remplacé le règlement (CE) numéro 820/97, il convient d'indiquer en plus du numéro de référence qui sert à la traçabilité de la viande bovine des informations sur le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux dont la viande provient. De plus, le lieu de découpe de la viande ainsi que le numéro d'agrément de l'abattoir et de l'atelier de découpe ou des ateliers de découpe doivent être mentionnés.

Ces indications sont considérées comme des "Indications obligatoires".

Indications obligatoires pour l'étiquetage de la viande bovine (viande bovine provenant de l'UE) Numéro/code de référence:

Le numéro garantit une traçabilité de la viande. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont la viande provient ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux (lot). La taille du groupe d'animaux ne doit en aucun cas dépasser la production journalière d'une entreprise et le groupe doit être propre à un abattoir, autrement dit, ne doivent être réunis dans un groupe que des animaux provenant d'un seul abattoir.

Lieu de naissance:

Ici doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée!

Lieu d'engraissement:

lci doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée!

Lieu d'abattage:

lci doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée.

Numéro européen d'abattoir:

Lorsque l'abattoir ne possède pas de numéro d'agrément européen, il faut indiquer le numéro d'enregistrement national. Si cette information n'est aussi pas disponible, il faut indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir. Les groupes doivent être propres à un seul abattoir, autrement dit le numéro ou l'adresse d'un seul abattoir doit être mentionné.

Lieu de découpe:

lci est indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers dans lequel l'animal a été découpé. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée.

Numéro européen d'atelier de découpe:

Si un atelier de découpe ne possède pas de numéro d'agrément européen, il faut indiquer le numéro national d'enregistrement. Si cette information n'est aussi pas disponible, il faut indiquer le nom et l'adresse de l'atelier de découpe. Contrairement à l'abattoir, il est possible ici d'indiquer plusieurs numéros si la viande bovine peut être retracée au niveau de la livraison d'un abattoir.

Légende format de date

Avec une séquence de caractères, vous indiquez le format de date ou le format d'heure qui est imprimé.

Caractère	Signification	Impression
У	Année	Nombre
M	Mois de l'année	Nombre(1-12)
d	Jour du mois	Nombre(1-31)
h	Heure en AM/PM	Nombre(0-11)
Н	Heure du jour	Nombre(0-23)
m	Minute de l'heure	Nombre(0-23)
S	Seconde de la minute	Nombre(0-59)
E	Jour de la semaine	Nombre(1-7)
D	Jour de l'année	Nombre(1-365)
а	AM/PM	Texte (am ou pm)
1	Délimiteur de texte	
II	Guillemet	Apostrophe

Exemples:

Caractères	Impression
yyyy.MM.dd 'à' HH:mm:ss	1996.07.10 à 15:08:56
yy.M.d	96.1.12
h:mm a	10:08 PM
HH 'o''clock'	15 o'clock

Lors de l'entrée du format de date, seuls les caractères prédéfinis peuvent être utilisés, pour la séparation entre les différents caractères, on utilise le point (.).

Polices de caractères 2" imprimante

Polices de caractères 3" imprimante partie 1

Polices de caractères 3" imprimante partie 2

```
90 123456789012345
91 123456789012345
92 123456789012345
93 123456789012345
93 123456789012345
96 123456789012345
97 123456789012
98 123456789012
99 123456789012
100 123456789012
101 123456789012
```

Codes numériques

Codes numériques fixes

24681357	<administrator></administrator>	Accès intégral
]	<pre><code 1=""></code></pre>	Gestion de données
8	<code 8=""></code>	Modification de prix
22	<code 22=""></code>	Analyse partielle
333	<code 333=""></code>	Analyse finale
4444	<code 4444=""></code>	Configuration

Mode programmation Gestion de données
 Mode programmation Gestion de données
 Mode programmation Comptes rendus
 Mode programmation Comptes rendus
 Mode programmation Configuration


Accès:




Touche Mode



En mode pesage



Login: Lors du login, vous devez entrer le code numérique correspondant.






Touche étoile




Confirmer les entrées.

Code numérique 24681357 (accès intégral)




Code numérique 1 (gestion de données)




Code numérique 8 (modification du prix)



Code numérique 22 (analyses partielles)



Code numérique 333 (analyses finales)



Code numérique 4444 (configuration)



Arborescence du menu

SW 1.10 Administrator 24681357

Gestion de données 1

Modification de prix 8

Analyses partielles 22

Analyses finales 333

Configuration 4444

Administrator

1 Login 24681357

2 Modes vente

21 Vente

22 Libre-service

23 PR1

24 Mode inventaire 241 Inventaire

29 Système d'exploitation

4 Gestion de données

41 Article

411 Données d'article

Entrée = 1 412 Promotions

414 Ingrédients

Entrée = 8 42 Modification de prix

43 Familles d'articles

431 Groupe de familles d'articles

432 Famille d'articles

44 Rayons

441 Groupes de rayons

442 Rayon

45 Texte

452 Texte publicitaire

453 Mentions de date 454 Raison sociale

457 Textes de filiale

458 Textes de tête

459 Textes de pied

45+1 Textes info produit

45+2 Texte vendeur

47 Tare 48 TVA 49 Code à barres 4+1 Modèles de clavier 4+11 Standard 4+12 Clavier libre-service 4+13 Clavier tactile libre-service 4+2 Vendeur 4+3 Certificat d'origine 4+31 Masques CO 4+32 Lots CO 4+33 Affectation d'articles CO Entrée = 22**5 Comptes rendus** 51 Vente 511 Analyses partielles 512 Analyses finales Entrée = 333 521 Analyses partielles 52 PR1 522 Analyses finales 53 Inventaire 531 Analyses partielles 532 Analyses finales **8 Configuration** 81 Vente Entrée = 4444811 Vente 8111 Ticket 8112 Etiquette 812 Vente 813 Clavier 82 Libre-service 821 Impression 8212 Etiquette 822 Vente 823 Clavier 824 Disposition 83 PR1 831 Impression 8312 Etiquette 832 Vente 833 Clavier 84 Mode inventaire 841 Inventaire 8411 Impression 84111 Ticket 8412 Vente 8413 Clavier

89 Analyse C.A.

8+1 Base de données 8+11 Purger les dossiers

8+13 Données de config. 8+131 Diffuser

9 Service Mode

91 Initialisation

911 Reset réseau

912 Configuration primaire913 Configuration d'origine

914 Date/heure 915 Langue

92 Fonctions réseau

921 Configuration d'origine

922 Etat réseau

923 Effacer appareil du réseau

924 Effacer les appareils inactifs

925 Transmission ticket

93 Matériel

931 Imprimante

932 Cellule de charge

9321 Service Mode 9322 Haute résolution

9323 Filtre 9324 Bloc ident.

+1 Etat appareil

Index

A Accès rapide à un menu 56 Affichage du ticket 23, 129 Analyses partielles (51) 117 Analyses partielles - Accès rapide avec 51 118 Annulation Types et utilisation 38 Appeler une autre application Arborescence du menu C Code à barres (49) 105 Code numérique 1 (gestion de données) 152 Code numérique 22 (analyses partielles) 153 Code numérique 24681357 (accès intégral) 152 Code numérique 333 (analyses finales) 153 Code numérique 4444 (configuration) Code numérique 8 (modification du prix) Codes numériques 151 Codes numériques fixes 151 Compte rendu de groupe de familles d'articles 120 Compte rendu de groupe de rayons Compte rendu promotions 121 Configuration - Inventaire - Impression (84111) 142 Configuration - Inventaire - Vente (8412) 143 CONFIGURATION - Libre-service - Clavier (823) 135 Configuration - Libre-service - Disposition (824) CONFIGURATION - Libre-service - Impression - Etiqu CONFIGURATION - Libre-service - Vente (822) 134 CONFIGURATION - PR1 - CLAVIER (833) 141 CONFIGURATION - PR1 - Impression (8312) 137 CONFIGURATION - PR1 - VENTE (832 139 CONFIGURATION - PR1 - VENTE (832) 139 CONFIGURATION - Vente - Clavier (813) 131 Configuration - Vente - Impression - Ticket (8111) Configuration - Vente - Vente (812) 128 Configuration - Vente - Vente - Etiquette (8112) Ε étiquette vario F Familles d'articles 78 Familles d'articles (43) 78 Fonctions codées 57 Fonctions en mode LS (clavier 100 touches) 43 Fonctions en mode LS (clavier 180 touches) 42

45

Fonctions en mode LS (clavier 25 touches)

Fonctions en mode LS (clavier 50 touches)

Index

G				
Gestion de données vendeur (4 + 2) 115 Groupes de rayons (441) 80				
I				
Imprimer les fonctionscodées et versions du progra 22 Info sur la prochaine touche possible 22 Ingrédients (414) 71 Interroger les mémoiresdes vendeurs 22				
INVENTAIRE 50 Inventaire temporaire 51				
L				
Légende format de date 147 Libre-service (mode LS) 40				
M				
mode de vente 52 Mode programmation (analyses) 117 Mode programmation (configuration) 124 Mode programmation (Gestion de données) 58 Mode vente automatique 139 Modè vente fixé 139 Modèles de clavier (Standard) (4+11) 108 Modification de prix (42) 74 Modifier le rayon prioritaire 24				
N				
Navigation dans les menus 56				
P				
Préemballage 46 Prix prioritaire 24 Promotions (412) 66				
R				
Rapport article 119 Rapport de rayon 118 Rapport famille art. 119 Rapport Vx/balance 118 Rayon (442) 82 Régler la date et l'heure 25 Régler le contraste de l'écran 23 Réouverture d'un ticket client 33 Répétition du ticket client 33				

METTLER TOLEDO Vente

S

sélection d'un mode de vente 52 Signification des icônes affichées 21 Sortir du mode LS (clavier de vente) 41

T

Tare (47) 101 Tare Types et utilisation 34 Texte - En-tête (458) 93 Texte - Mentions de date (453) 87 Texte - Raison sociale (454) 89 Texte - Texte de pied (459) 95 Texte - Texte info produit (45+1) 97 Texte - Texte vendeur (45+2) 99 Texte - textes de filiale (457) 91 Texte publicitaire (452) 85 Texte tête 125 Tickets client Création 32 Total final client avec calcul du rendu de monnaie 32 Touche 2e prix 109

Touche Date 109 Touche date 49 Touche Etiquettes 109 Touche Mode 52 Touche tare présélec. 109 TVA (48) 103

Types de clavier 108

٧

Vario-étiquette 140 Vendeur Déclaration d'arrivée et de départ Vente avec des PLU au poids et à la pièce 26 Vente avec entrées libres 30 Vente rapide 24

2200 5932

Pour assurer l'avenir de vos produits METTLER TOLEDO : Le service après-vente METTLER TOLEDO vous garantit pendant des annnées, leur qualité, leur précision de mesure et le maintien de leur valeur.

Demandez-nous notre documentation sur les excellentes prestations proposées par le service après-vente METTLER TOLEDO. Merci.

Adresse Mettler - Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tél. 0 74 31 / 14-0 Fax 0 74 31 / 14-380 Internet: http://www.mt.com Sous réserve de modifications techniques et de disponibilité des accessoires.

Imprimé sur du papier 100 % sans chlore. Par souci d'écologie.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2005

ME-22005932 G

Printed in Germany 0605/9.01

Internet http://www.mt.com

A	Mettler-Toledo Gesellschaft mbH., Südrandstr. 17, 1230 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Telefax (01) 604 28 80, Telex 111302
В	N. V. Mettler-Toledo S. A., Leuvensesteenweg 384, 1932 Zaventem,
СН	Tel. (032) 02 334 02 11, Fax (032) 02 334 03 34 Mettler-Toledo (Schweiz) AG, Im Langacher, 8606 Greifensee,
	Tel. (044) 944 45 45, Telefax (044) 944 45 10
D	Mettler-Toledo GmbH, Postfach 110840, 35353 Giessen,
	Tel. (0641) 507-333, Telefax (0641) 507-349, Telex 482912
E	Mettler-Toledo S.A.E., Avda. San Pablo 28, 28820 Coslada (Madrid),
	Tel. (01) 669 62 22, Fax (01) 669 33 47
F	Mettler-Toledo S.A., 18/20 Avenue de la Pépiniére, 78222 Viroflay Cedex,
	Tél. (01) 30 97 17 17, Fax (01) 30 97 16 16
	Mettler-Toledo S.p.A., Via Vialba 42, 20026 Novate Milanese,
	Tel. (02) 33 3321, Telefax (02) 35 62 973
NL	Mettler-Toledo B.V., Postbus 6006, 4000 HA Tiel,
	Tel. (03440) 63 83 63, Telefax (03440) 63 83 90